


Rumsregulator

Rumsregulatorn mäter temperatur och reglerar ett värmebatteri som förser din lägenhet med uppvärmd luft. När markeringen på ratten till din temperaturreglering är riktad rakt till vänster vill du ha 21,0°C i din lägenhet. Riktat du den istället rakt upp kan du få upp till två grader varmare och om du riktar den rakt ner, ner till en grad kallare. Temperaturgivaren har en noggrannhet på $\pm 0,5^\circ\text{C}$. En temperatur som presenteras på 22,0°C kan alltså vara mellan 21,5 – 22,5°C. Mätaren sitter i samma enhet där du kan reglera temperaturen. Den är placerad på den lämpligaste innerväggen i respektive lägenhet.



Driftindikering

Regulatorn har en lysdiod i form av en termometer på framsidan. **Rött sken** indikerar aktiv värmereglering och **blått sken** samt släckt lysdiod indikerar att den inte värmer. Kylfunktion är inte ansluten.