

5.10.2016

Käyttöohje Aidon 5000-sarja

Mittalaitteen merkkivalot ja painikkeet

Sähkömittari luetaan ja toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä ja katkaista paikallisesti sekä etäyhteydellä mittalaitteen etäkytkentälaitteen avulla.

Jos haluat katkaista käyttöpaikkasi sähkötoimituksen, niin se kannattaa tehdä etäkytkentälaitteen painikkeesta. Tällöin mittari säilyy sähköissä ja tärkeä etäyhteys pysyy päällä.

Sähkötöiden ajaksi sähköt tulee katkaista asunnon pääkytkimestä ja avaamalla työkohteen sulakkeet.

Kytkentälaitteen merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Vihreä palaa ●	Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu ●	Sähkö on katkaistu.	Paina kytkentälaitteen painiketta.
Punainen vilkkuu ●	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ota yhteyttä sähkönmyyjäsi asiakaspalveluun. Mittalaite on tässä tilassa esimerkiksi jos käyttöpaikassa ei ole sähkösovimusta.
Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään	Sähkömittarilla ei ole sähköä.	Tarkista, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Aktiivisen tariffin osoitus

Mittalaitteen vikailmoitusvalo

Sähkön kulutuksen mukaan vilkkuva

Etäkytkentälaitteen painike



Nestekidenäyttö näyttää mittaus-tiedot

Tiedonsiirtoyhteyden tilaa kuvaavat merkkivalot

Näytön seläuspainike

Mittarissa on vika jos mittalaitteen vikailmoitusvalo palaa. Ilmoittakaa asiasta meille, p. 09 8290 303 tai sähköpostilla osoitteeseen:

kenttapalvelut@vantaanenergia.fi

5.10.2016

Yleis-, aika- vai kausisiirto?

Löydät käytössäsi olevan siirtotuotteen sähkölaskustasi. Käytössä olevan siirtotuotteen tiedot näkyvät sähkömittarin näytöllä vuorotellen. Eri siirtotuotteiden näyttösekvenssit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Yleissiirto	Aikasiirto	Kausisiirto
1. Kokonaisenergia A+	1. Kokonaisenergia A+ 2. Päiväenergia T1 3. Yöenergia T2 4. Aktiivinen tariffi	1. Kokonaisenergia A+ 2. Talvipäiväenergia T3 3. Muu aika energia T4 4. Aktiivinen tariffi
Näytön selauspainikkeella Päivämäärä Kellonaika Muuntosuhde	Näytön selauspainikkeella Päivämäärä Kellonaika Muuntosuhde	Näytön selauspainikkeella Päivämäärä Kellonaika Muuntosuhde

Sähkölämmityksen ohjauspalvelu ja päivä- ja yöenergia

Voimassa olevat ohjausajat löytyvät verkkosivuiltamme www.vantaanenergiasahkoverkot.fi

Automaattisen kuormanohjauksen manuaalinen päälle kytkeminen (Lämmityksen ohjaus) ei onnistu mittalaitteen painikkeista. Kuormanohjausongelmissa ottakaa yhteys meihin p. 09 8290 303 tai sähköpostilla osoitteeseen: kenttapalvelut@vantaanenergia.fi

Kiireellisissä kuormanohjausvioissa ottakaa yhteys vikapäivystykseen p. 0800 0025.