


HANDLEIDING INZAMELMIDDEL

0 BENODIGDE MATERIALEN

Display



Verhoging



Doos + bekertjes





1 DISPLAY OPZETTEN

- A. Display neerzetten en openklappen
- B. Losse randen van de deksel naar binnen vouwen en vastdrukken



2 VERHOGING OPZETTEN

- A. Verhoging openklappen en neerzetten
- B. Losse flappen in midden van verhoging plaatsen en naar beneden duwen



3

DOOS LEEG HALEN


- A. Open de doos en haal de ongebruikte bekers uit de doos. Berg deze op
- B. Bewaar de lege doos en laat het raster zitten



4

IN ELKAAR SCHUIVEN VOOR GEBRUIK

- A. Plaats de lege doos op de verhoging
- B. Schuif de display van bovenaf over de doos en de verhoging heen



5

AFVOEREN GEBRUIKTE BEKERS

Als de doos vol zit met lege gebruikte bekers, dan doos eruit halen en omruilen voor nieuwe lege doos.

De doos met de gebruikte bekers kan in de oudpapier container van SITA.



Let op!

Voor goede recycling:

Er mag alleen papier in de dozen zitten. Dus geen fruitschillen, theezakjes, plastic roerstaafjes, etc.

