

חשוב: חיבור שעון השבת יעשה ע"י חשמלאי מורשה בלבד

- **להפעלה ראשונית של השעון יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן -RESET**

P	לחצן תכנות השעון
D+	לחצן כיוון היום בשעון או בחירת ימים בתוכנות
H+	לחצן כיוון השעה
M+	לחצן כיוון הדקות

- **לצורך כיוון השעה יש ללחוץ על לחצן  + לחצן D או H או M בו זמנית**

	לחצן זה משמש לחזור לתצוגת שעון ו/או לכיוון השעון.
MANUAL	לחצן זה משמש כמפסק עוקף לחיבור או ניתוק קבוע של היחידה
RESET	לחצן המאפס את כל הנתונים

יש לטעון את סוללת הגיבוי באמצעות חיבור היחידה לחשמל לפחות לשעתיים לפני השימוש.

יש ללחוץ על מתג ה-. מיד עם הלחיצה יופיע זמן 00:00, אלא אם כן קיים זמן אחר בתצוגה. תחילה יש לכוון את היום בשבוע ע"י לחיצה על D+ וגם על מתג  ביחד. כל לחיצה משנה את היום בהתאם. לאחר מכן, יש לכוון את השעון באמצעות לחצן H+ וגם מתג  ביחד. לחיצה ארוכה תאיץ את הספרות קדימה, לחיצה קצרה תקדם בכל פעם בשעה אחת. יש לחזור על אותה פעולה עם לחצן הדקות M+.

תכנות הפעלה

- יש ללחוץ על לחצן P מיד עם הלחיצה תופיע תצוגה עם הספרה 1 בצד שמאל (זהו מספר התוכנית מתוך 16 תוכניות) ומתחת לספרה 1-ON. במצב זה יש תחילה צורך לכוון את היום או הימים שבהם ברצונך שהפיקוד יופעל. האופציות הקיימות הן: בכל ימות השבוע או בכל יום בשבוע בנפרד קיימות אפשרויות נוספות וכל לחיצה על לחצן D+ תשנה את יום / ימי ההפעלה והכיבוי.
- לאחר שנבחר היום המתאים, יש לכוון את השעה ואת הדקות באמצעות לחצני H+ ו M+ עם סיום פעולה זו, יש ללחוץ על לחצן P, על מנת לשמור את הנתונים בזיכרון היחידה. מיד עם לחיצה על לחצן P, יופיע 1-OFF, יש לכוון את היום והזמן בדיוק כמו בפעולה הקודמת.

חשוב: בכל פעם שמכוונים את זמן הפעולה והניתוק, יש ללחוץ על לחצן P לשמירה. יחידה זו מאפשרת עד 16 תוכניות (חיבורים וניתוקים) בזמנים שונים.

לאחר כיוון הזמנים, יש ללחוץ MANUAL עד קבלת AUTO OFF בתצוגה.
כדי לחזור לתצוגה, יש ללחוץ על לחצן השעון.

במידה ורוצים לעקוף את פעולת השעון יש ללחוץ על לחצן ה-MANUAL לחיבור קבוע לחץ על לחצן ה-MANUAL עד לקבלת ON בתצוגה. לניתוק קבוע לחץ על לחצן ה-MANUAL עד לקבלת OFF בתצוגה

כיבוי המכשיר לצורך אחסנה

לחיצה בו זמנית על הלחצנים D+ ו H+ תכבה את השעון ותמחק את נתוניו.

גרסה זו נכונה ל09/2018 ויכולה להשתנות בכל עת. ט.ל.ח.

א.ר. אסקו יבוא ושיווק בע"מ

שד' גן רווה 1, א.ת. צפוני יבנה ת.ד 13078 מיקוד 8122202