

**FLEXSON**Assembly Instructions for  
FLXP3FS floor stand for  
SONOS PLAY:3 speaker

Also required\*



- DE**
- Bauen Sie den Ständer zusammen.
  - Sockelstifte oder Gel-Pads aufsetzen.
    - Auf Teppichböden Sockelstifte am Sockel des Standfußes verwenden.
    - Alternativ
    - Auf Holz-/Fliesenböden Gel-Pads am Sockel des Standfußes verwenden.
  - Bringen Sie den Lautsprecher an der horizontalen oder der vertikalen Halterung an.
  - Bringen sie die Kabelschelle an und verlegen Sie den Kabel.
- \* Zusätzlich wird benötigt



- FR**
- Montez le pied.
  - Fixez les pointes et écrous ou les pieds en caoutchouc.
    - Utilisez des pointes et écrous sur les bases pour haut-parleur(tapis ou moquette)
    - OU
    - Utilisez des coussinets en gel sur les bases pour haut-parleur (parquet ou carrelage)
  - Fixez le haut-parleur au support horizontal ou vertical.
  - Fixez l'agrafe de câble, placez le câble.
- \* Également requis



- ES**
- Instalación del soporte.
  - Sujete los clavos o las patas de goma
    - Utilizando los clavos en la base del altavoz ( para suelos de alfombra)
    - Alternativamente
    - Utilizando las almohadillas de gel en la base del altavoz (para suelos de madera o embaldosados)
  - Colocar el altavoz en el soporte de pared horizontal o vertical.
  - Unir los sujetacables y colocar el cableado.
- \* También se requiere



- IT**
- Assemblare la staffa.
  - Attaccare piedini a punta o piedini in gomma.
    - Usare piedini a punta sulla base del diffusore acustico (per pavimenti con tappeti)
    - In alternativa
    - Usare cuscinetti in gel sulla base del diffusore acustico (per pavimenti in legno/piastrellati)
  - Fissare la cassa al supporto orizzontale o verticale.
  - Fissare il fermo cavi, posizionare i cavi.
- \* Si richiedono inoltre



- NL**
- Monter de stand.
  - Breng de nagels of rubberen voetjes aan.
    - Nagels gebruiken op luidsprekerbasis (voor vloeren met tapijt)
    - Alternatief
    - Gel pads gebruiken op luidsprekerbasis (voor houten/betegelde vloeren)
  - Bevestig de luidspreker aan de horizontale of verticale beugel.
  - Bevestig kabelklem, geleid kabel.
- \* Ook vereist



- FI**
- Kokoa jalusta.
  - Kiinnitä piikit tai kumijalat.
    - Piikkien käyttäminen kaiutinaluksissa (malon peittämä lattioita varten)
    - Vaihtoehtoisesti
    - Geelipehmusteista käytö kaiutinaluistoilla (puu/laattalattia)
  - Käytä joko nauhoja ja muttereita tai geelityynyjä kaiutinjalustan pohjaan.
  - Litä kaapelikiinikke, reititinkaapeli.
- \* lisäksi tarvitaan



- SV**
- Montera stativet.
  - Fäst spikar eller gummifötter.
    - Använd spikar på högtalarbasen (om den ska stå på en matta)
    - Alternativt
    - Använd gelekkuddar på högtalarbasen (om den ska stå på träd-eller kakelgolv)
  - Montera högtalarren på det liggande eller stående fästet.
  - Fäst kabelklammar, dra kablarna.
- \* Dessutom behövs



- PL**
- Montaż stojaka.
  - Przymocować kolce lub gumowe nogi.
    - Przymocować kolce do podstawy stojaka (podłogi pokryte wykładziną lub dywanem).
    - Opcjonalnie
    - Przymocować podkładki żelowe do podstawy stojaka (podłogi drewniane/kafle).
  - Przykręcić głośnik do mocowania poziomego lub pionowego.
  - Przymocować zacisk na kabel i przeciągnąć przewody.
- \* Dodatkowo wymagane




- RU**
- Собрать стойку.
  - Подсоедините штыри или резиновые ножки.
    - Установите штыри на основаниях колонки (для ковровых покрытий)
    - Или
    - Используйте гелевые накладки на основаниях динамика (для деревянных/кафельных полов)
  - Прикрепить громкоговоритель к горизонтальному или вертикальному креплению.
  - Прикрепить хомут для кабелей, проложить кабель.
- \* Дополнительно необходимо




- ZH**
- 安装支架
  - 安装尖脚或橡胶脚。
    - 使用音箱底部的尖脚(用于铺地毯的地板)
    - 或者
    - 使用音箱底部的胶垫(用于木地板/瓷砖地板)
  - 将扬声器连接到水平或垂直底座上
  - 固定电缆夹，布置电缆
- \* 还需要

## 1 Assemble the stand.




## 2 Attach spikes or rubber feet.



Using spikes on speaker bases (for carpeted floors)


Alternatively



Using gel pads on speaker bases (for wood/tiled floors)

## 3 Attach the speaker to the horizontal or vertical mount.

Horizontal mounting. ————— or ————— Vertical mounting.



## 4 Attach cable-clip and route cable.

