

Brukerpanel

1. trykk starter pumpe på lav hastighet,
2. trykk starter pumpe på høy hastighet.

1. trykk viser innstilt temp. og påfølgende trykk øker temperaturen.

Starter og stopper pumpe 2. Kun én hastighet.

«Flip» Vender tekst i display enten inn eller ut mot badet

READY Badet er klar til bruk, og det vil varme som normalt. Skal fortrinnsvis alltid stå i «Ready»



«Light» Slår på lys. Trykk igjen for forskjellige farger/lyseffekter.

1. trykk viser innstilt temp. og påfølgende trykk senker temperaturen.

FLTR1 eller «Fltr 2» viser hvilken filtreringssyklus badet er i. Man kan stille inn badet til to forskjellige sykluser.

RANGE Indikerer maks temperatur.
«Range» (pil opp) indikerer maks 40 C.
«Range» (pil ned) indikerer maks 37 C.

Innstillinger

For å komme inn i menyen for å stille klokke, filtersykluser m.m. trykker du først én gang på «Warm» og da vil temperaturen begynne å blinke. Deretter trykker du på «Light» knappen og du vil komme inn i menyen. For å bla gjennom menyen bruker du «Light» knappen. Det er viktig at man ikke bruker mer enn 5 sekunder mellom man trykker «Warm» og «Light».

Justering av klokkeslett

Trykk «Warm» deretter «Light», bla deg videre med «Light» helt til **TIME** vises i displayet.

Trykk deretter «Warm» for å gå inn og justere klokkeslett. Det første man justerer er timer og vil se slik ut **8:57**

Bruk «Warm» eller «Cool» for å justere timer opp eller ned. Når du er ferdig med timer trykker du «Light» for å gå videre til minutter. Samme prosedyre gjelder her. Når klokkeslettet er satt blir du gjennom menyen med «Light» helt til du kommer ut av «Time» instillingene.

Filterinnstillinger

Trykk «Warm» deretter «Light», bla deg videre med «Light» helt til **FLTR** vises i displayet.

Trykk deretter «Warm» for å justere filtrering. Juster først klokkeslett for starttidspunkt **8:00**, (timer og minutter). Juster så varighet **RUN** **HRS**. F.eks. **2:00** (2 timer). Du vil til slutt få en bekreftelse på når syklus ender, tilsvarende dette **F 1** **ENDS** **12:45**. Still nå inn syklus nr. 2. Bruk samme framgangsmåte, men når du kommer til **FLTR** trykk én gang til på «Light», se ned i høyre hjørne etter et 2-tall som indikerer syklus nr.2 **FLTR 2**

Range & Ready/Rest

Justering av RANGE: Trykk «Warm» deretter «Light», bla deg videre med «Light» helt til **TEMP** vises i displayet. For å forandre «Range» til opp eller ned bruker du «Warm». Slik vil det se ut: **RANGE** eller **RANGE**.

Forandring av READY: Trykk «Warm» deretter «Light», bla deg videre med «Light» helt til **MODE** vises i displayet. Trykk deretter «Warm» for å forandre til «Ready» **SET READY** eller «Rest» **SET REST** mode. I «Rest» mode vil badet kun varme under filtrering. Derfor anbefales det at badet står i «Ready» mode til enhver tid. Displayet viser **102.7** når badet står i «Ready» mode og badet vil gå som normalt.