

VIKTIG INFORMASJON

Gjelder brakker/vogner og kabiner med vann/kloakk og røropplegg.

- Varmtvannsberederen må ikke tilkobles strøm når den er tom for vann. Varmer elementet blir da ødelagt. Varmtvannsberederen har en egen bryter.
- Når vognen ikke er tilkoblet strøm må alle rør, slanger og tanker tappes for vann.
- Skru opp alle kraner for tømning.
- Tøm vannpumpe- skrue på høyre side.
- Dusj. Skru dusjslangen av blandebatteriet. Tøm dusjhodet også for vann.

