



PRINCIPRITNING SELVE COMMEO RECEIVE & COMMEO SENSOR WS


COMMEO SENSOR WS
Ref.nr. 297751




MINSTA AVSTÅND MELLAN SENSOR WS OCH MOTTAGARE 0.5m

KABEL AV TYP EKK, ELLER LIKVÄRDIG.
AB = ARBETSBRYTARE SKALL ALLTID ANVÄNDAS (LEV. EJ).

SOL- & VINDESENSORN SÄNDER SOL- & VINDVÄRDEN TILL COMMEO RECEIVE.
FJÄRRKONTROLL FÖR MANUELL GRUPPSTYRNING AV ALLA SOLSKYDD
ANSLUTNA TILL MOTTAGAREN.



COMMEO SEND 10 WS
Ref.nr. 297721



Nr	Ändring	Datum	Namn	RITAD AV: JANOS	Blad: 1	Datum: 2019-04-10	Fortställning blad: 1

E-1633A


AUTOMATIKANLÄGGNING FÖR MOTORDRIVNA SOLSKYDD
commeo RECEIVE & commeo SENSOR WS

PRINCIPRITNING SELVE COMMEO RECEIVE TILL EN MOTOR

OBS !

VID PROGRAMMERING, EFTERJUSTERING OCH SERVICE SKALL DET VARA ENKELT ATT BRYTA SPÄNNINGEN, DÄRFÖR MÅSTE VARJE commeo RECEIVE FÖRSES MED EN EGEN ARBETSBRYTARE !

VID PROGRAMMERING FÅR ENDAST EN commeo RECEIVE VARA SÄNNINGSATT I TAGET !



Promotor

i Malmö AB

Tel: 040-15 02 90

Nr	Ändring	Datum	Namn

E-1633B

RITAD AV: JANOS

AUTOMATIKANLÄGGNING FÖR MOTORDRIVNA SOLSKYDD
commeo RECEIVE TILL EN RÖRMOTOR

Blad: 2


Datum: 2019-04-10

Fortställning blad: 3

PRINCIPRITNING SELVE COMMEO RECEIVE TILL RELÄBOX.

FRÅN RECEIVE
SE BLAD 3

3 L
8 N
2
1



OM NÅGON MOTOR GÅR ÅT FEL HÅLL,
SKIFTA SVART OCH BRUN LEDNING TILL MOTORN.

ProMotor

Malin AB

Tel: 040-15 02 90

Nr

Ändring

Datum

Namn

RITAD AV: JANOS

Blad: 4

Datum:

2019-04-10

Fortsättning blad: .

E-1633D

AUTOMATIKANLÄGGNING FÖR MOTORDRIVNA SOLSKYDD
commeo RECEIVE & RELÄBOX