



Obs! Microbrytarna M1 & M2 skall förbindas med en invändig brygga.

Ovanstående kopplingsschema gäller för 1 st motor. Vid inkoppling av flera motorer, får dessa inte parallellkopplas till ovanstående brytare, utan måste kopplas till reläbox.

Installationen skall utföras som fast installation och av behörig elektriker.

Läge ↓ : Microbrytare 1 sluter. Motorn roterar i nerriktningen.

Läge ↑ : Microbrytare 2 sluter. Motorn roterar i uppriktningen.

Upprullningsriktningen är beroende av om motorn är monterad till höger eller vänster. Om motorn roterar åt fel håll, skifta svart och brun ledning till motorn.

Brytare med fasta lägen får inte användas.

Anvisningar för öppning av brytare:

Demontera de två skruvarna i frontplåten. Tag bort frontplåten. Tag bort gummipackningen.

Demontera de två skruvarna i montageplåten för låskolven.

Sätt i nyckeln och vrid, tag bort montageplåten tillsammans med låskolven.

Lossna microbrytarna och montera en förbondelse (invändig brygga, se ovan).

Koppla och montera tillbaka i omvänd ordning.

	Ritningnr:	Inkoppling av 1 st motor till nyckelbrytare av typ F212. Fabrikat Orion.	
	E-1091B		
TON			
Namn	Ritning: E1091B	Blad: 1	Datum: 2012-09-19
			Fortsättning blad: .