

INSTALLATION & UNDERHÅLL

Hudsonventil R25

Installation

1. Skruva fast ventilen för hand
2. Använd gängtape
3. Vrid på vattnet.
Obs! Första gången ventilen används fylls ventilhuset upp med vatten och ventilen stänger med viss fördröjning.

Underhåll

Om förorenat vatten används behöver ventilen göras ren enligt nedan ibland.

1. Stäng vattentillförseln och skruva loss ventilen.
2. Avlägsna ventillocket (1)
3. Skölj den rostfria silen (9)
4. Avlägsna den lilla siltoppen (5a) på membranheten (5) och gör rent
5. Lossa skruven (6a) i nederkanten på ventilhuset (6) och avlägsna flytkroppen (7).
6. Kontrollera att tätningen (8) i toppen på flytkroppen sitter på plats. Förvissa er även om att inte centrum-hålet (4) i ventilhuset (6) är i igensatt.
7. Montera ihop i omvänd ordning och drag endast för hand. Kontrollera att membranet kommer ned i sitt säte och att stödringen (3) har den platta sidan upp.

