


aquadrip


Monteringstips



Så här ser Meitalkopplingen ut delad.



1. Lossa kopplingsmuttern utan att dela kopplingen.



2. Tryck in droppslangen i kopplingen.



3. Dra åt kopplingsmuttern och anslutningen är klar.