


# Användarguide




## SoundBuds Slim bluetooth-hörlurar

## Medföljer

- Anker® SoundBuds Sport bluetooth-hörlurar
- Öronproppar och öronkrokar i flera storlekar
- Klämma
- Mikro-USB kabel
- Skyddspåse
- Användarmanual (engelska, tyska, japanska, kinesiska, franska, italienska, spanska)



## Överblick




1. Magnetiska lurar
2. Volym upp
3. Flerfunktionsknapp
4. LED indikatorlampa
5. Mikro-USB ingång för laddning
6. Mikrofon
7. Volym ned




## Användning

### Ladda hörlurarna

Se till att ladda hörlurarna fullt innan första användningen.



Anslut hörlurarna till en USB-laddare eller USB-uttag i datorn med medföljande mikro-USB kabel. Obs eftersom strömstyrkan under laddning är låg (0,1A) så kan inte hörlurarna laddas med en powerbank.

Indikatorlampa	
	Blinkar rött: Lågt batteri, behöver laddas.
	Lyser rött: Laddas
	Lyser blått: Fulladdad

Ladda helst hörlurarna minst en gång varje 45 dagar för att bibehålla batteriets livslängd.

### Sätta på hörlurarna

Tryck och håll multifunktionsknappen i 1 sekund.



Indikatorlampan blinkar blått 1 gång.

Hörlurarna kommer att försöka ansluta till samma enhet som den sist var ansluten till. Lyckas inte anslutning så sätts hörlurarna i anslutningsläge och väntar på en ny anslutning. Läs mer om anslutning genom Bluetooth nedan.


### Stänga av hörlurarna

Tryck och håll multifunktionsknappen i 3 sekunder.





Indikatorlampan blinkar rött 1 gång. SoundBuds stänger automatiskt av sig efter 2 minuter om ingen enhet anslutits genom Bluetooth.

## Anslutning genom bluetooth




1. Starta bluetooth på din enhet (telefon, surfplatta osv), och håll inne hörlurarnas multifunktionsknapp i 3 sekunder. Detta sätter hörlurarna i anslutningsläge. Lampan blinkar blått.
2. Välj SoundBuds Slim på din enhet. Håll enheten inom 1 meter från hörlurarna.
3. Indikatorlampan lyser blått när anslutningen lyckats.


Indikatorlampa	
	Blinkar blått: I anslutningsläge. Väntar på anslutning genom Bluetooth.
	Lyser blått: Ansluten

### Stänga en anslutning

Om hörlurarna är anslutna till en enhet och man istället ansluta till en annan enhet kan den befintliga anslutningen brytas och åter sätta hörlurarna i anslutningsläge.







### Ta på SoundBuds









Prova de olika storlekarna på öronproppar och krokar för att hitta dem som passar just dig.

Använd klämman för att justera längden på sladden mellan hörlurarna.

### Använda dina SoundBuds

Uppspelning av musik	
	Spela / Pausa
	Hoppa till nästa låt
	Hoppa till föregående låt
	Justera volymen upp och ned

Telefonsamtal	
	Svara / Avsluta samtal
	Avvisa inkommande samtal
	Under pågående samtal – svara på nytt inkommande samtal
	Växla mellan samtal

Indikatorlampa	
	Blinkar blått: Inkommande samtal
	Lyser blått: Pågående samtal



## Siri eller annan röstkommandofunktion



Aktivera

### Svårigheter att ansluta?

1. Ta bort SoundBuds från din enhets lista på anslutna bluetooth-tillbehör.
2. Håll enheten närmare SoundBuds (inte mer än 1 meter).
3. Försök att ansluta igen.

### Tekniska Specifikationer

Strömstyrka vid laddning	5V, 0,1A
Laddningstid	1,5 timmar
Räckvidd (bluetoothsignal)	10 meter
Speltid (beror på volym och musiktyp)	7 timmar
Batteristorlek	110mAh
Mått	31 x 25 x 17mm
Vattentålighet	IPX4
Impedans	16 $\Omega$
Element	6mm x 2
Frekvens	20 Hz – 20 kHz
Vikt	16g

### Övrigt

- Undvik fukt, lågor, vätskor och frätande kemikalier.
- Undvik att tappa hörlurarna eller utsätta den för hårda stötar.
- Använd endast originalkablar eller kablar av hög kvalitet vid laddning.
- Försök ej att öppna eller montera isär
- Undvik extrema temperturer.
- Undvik höga volymer
- Undvik stora mängder vätskor. Ej för användning under vatten.

Airlectra AB är en Anker auktoriserad återförsäljare.

[kundservice@mobilladdaren.se](mailto:kundservice@mobilladdaren.se)