

BRANNRUTINER I BAKKELY BORETTSLAG

1. Branninstruks
2. Betjening av brannpanel
3. Dine plikter som beboer

BRANNINSTRUKS – Bakkely Borettslag

Ved brannalarm eller brann – husk: Varsle, Redde, Slokke

1. Varsle

- Varsle personer i fare – bruk stemmen eller trykk på en manuell brannmelder.
- Ring brannvesenet: 110

2. Redde

- Hjelp personer ut dersom det er trygt. Ta med deg dem du tok inn.
- Gå til avtalt møteplass og bli der til du får beskjed om noe annet.

3. Slokke

- Forsøk å slokke brannen med brannslange, pulverapparat eller kvel ilden – hvis det er trygt.
- Lukk dører og vinduer for å hindre spredning av røyk og flammer.

Viktig å huske – til daglig

- Hold deg kjent med rømningsveier og slukkeutstyr.
- Bli med i det forebyggende brannarbeidet – meld fra om avvik til styret.

- Ved evakuering – forsøk å komme deg ut, men bli i leiligheten og gjør deg synlig hvis det ikke er mulig å evakuere. Eksempelvis ved brannrøyk i oppgang. Brannvesenet vil da bistå.

📍 Møteplasser

- Kristian Bogneruds vei:




- Rødtvetveien:



Betjening av brannpanel

Brannpanel – enkel betjening



Ved brannalarm:

1. Finn ut hvor alarmen er utløst
2. Gå og sjekk stedet

Bruk deretter knappene på panelet:

- Avstill summer – stopper lyden i brannpanelet
- Avstill klokker – stopper alarmklokker og sirener
- Tilbakestill – nullstiller systemet når alt er under kontroll

 Hvis flere detektorer har gått i alarm, vises knappen Alarms Queued.

 Alarm-informasjon

Hvis systemet er koblet til kameraer eller tegninger, kan du se disse symbolene:

- Information / Drawing – plantegninger eller info 
- Kamera – videoovervåking (om tilgjengelig) 

 Feilmeldinger i systemet

Feil vises tydelig på brannpanelet, f.eks.:

- Feil 
- Utkoblinger 

Dine plikter som beboer

1. Hold rømningsveier fri

Det er ikke lov å plassere gjenstander i trappeoppganger og fellesganger, som:

- Barnevogner
- Sykler
- Sko
- Brannvogner

 Slike gjenstander kan fjernes uten varsel, da de utgjør en fare ved evakuering.



2. Kontroller brannvernutstyret i din bolig

Du plikter å sjekke at røykvarslere og slukkeutstyr fungerer som de skal.

 Meld fra til styret hvis noe mangler eller er defekt.

3. Sørg for trygg bruk av elektriske apparater og åpen ild

- Ikke la elektriske apparater stå på unødvendig (f.eks. kaffetrakter).
- Trekk ut kontakter når apparater ikke er i bruk.
- Stearinlys og lignende skal aldri være uten tilsyn.
- Pass på varmgang og kortslutninger.

4. Ikke fjern eller dekk til røykvarsleren

Røykvarsleren er boligselskapets eiendom og må ikke fjernes eller dekkes til.

Den skal være synlig og fungere til enhver tid.

Dette er montert i din bolig:

- 2 stk røykvarslere

- 1 stk brannslukningsapparat (6 kg pulver)

☞ Dette utstyret tilhører boligselskapet og skal følge boligen ved utflytting. Beboer har ansvar for jevnlig kontroll og varsling av eventuelle feil. Husk å snu på brannslukkingsapparatet minst en gang i året.