



## Rengöring ERIE- backspolningsventil

Lossa displayen som sitter med två krysskruvar. Dra den rakt ut.

Lossa de sex bultarna som håller ihop ventilhuset.

Ta ur alla delar och rengör dem. Tappa inte bort den lilla fjädern som sitter i mitten av "flytventilen" vid blåa pilen.



Lägg i alla rengjorda delar i följande ordning. Från vänster på första bilden.

