

FOR HYTTETILSYNET:

VEILEDNING OM BRANNSIKKERHET VED HHTs HYTTER

Vedlegg til Instruks for tilsynsarbeid ved HHTs hytter 2017.

Røkvarslere

Det finnes tre typer brannvarslere på markedet. *Optiske* varslere som detekterer ulmebrann, *ioniske* varslere som detekterer flammebrann og *kombinasjonsvarslere* som detekterer begge branntypene. DNT anbefaler optiske varslere. Dette har både med pris og egenskaper å gjøre.

I rom der det blir mye stekeos og damp fra matlaging kan det benyttes *varmedetektorer*, som bare reagerer på temperatur. Dette testes nå ut i kjøkkenavdelingen på Målia serveringshytte. Røkvarslere og varmedetektorer monteres i tak min. 0,5 m fra vegg.

Brannslukkingsapparater

HHT praktiserer felles innkjøp av håndslukkere (pulverapparater), men kan også anskaffes direkte fra annen godkjent leverandør. Disse bør være 6 kg's (hele apparatet veier 11,5 kg). Beholderen skal merkes med dato for montering og leveres til service innen maks. 5 år. 10 år er normal levetid. Beholderen har produksjonsår innpreget nede ved bunnen. Regelmessig vedlikehold og sjekk skal utføres som anført i *Instruks for tilsynsarbeid ved HHTs selv- og ubetjente hytter*.

Hyttene våre kan for tiden ha både skum- og pulverapparater. Ved service/innlevering skal det evt. byttes til pulverapparat, type ABC, som har størst slokkeevne i våre miljøer (brennbart materiale som treverk og stoff, ildsfarlige væsker og gass).

HHT benytter for tiden [Firesafe AS](#) som leverandør av apparater og service. Deres serviceverksted er i Hjellumvegen 81 på Hjellum, se Vedlegg 4.

Andre hjelpemidler for brannslukking:

2 kg apparater anbefales ikke, de blir fort tomme.

Spraybokser til slukking av små branntilløp kan være nyttig, alle hytter skal ha fått én utdelt. Disse må tåle minus 30 gr., noe ikke alle typer gjør.

Brannteppe er utdelt til alle hytter og skal henge lett tilgjengelig.

Gassapparater

Lovverket har strenge regler om håndtering og bruk av gass. Det kan lagres inntil 2 beholdere à 11 kg (maks 55 ltr.) i våre ubetjente og selvbetjente hytter. Betjente hytter skal ha utendørs/bod-lagring (maks. 90 ltr. /3 store beholdere à 11 kg).

Gassbeholdere finnes i stål (eldre type) og komposittmateriale (nyere type, vesentlig lettere og dyrere). En del forhandlere fører nå kun komposittbeholdere. Lettere å frakte! Men også lettere å stjele... Beholdere må fraktes og lagres stående, på ubrennbart materiale. Priser bør sammenlignes! HHT har rabatt bl.a. på Byggmakker Skattum og Maxbo Hamar.

HHT har bestemt å gjøre felles innkjøp av tilkoblingslanger og regulatorer (ventilhette) (selges nå som hele sett). Disse skal skiftes etter maks. 4 år (produksjonsår skal nå stå på slangen). Det blir da felles utdeling til samtlige hytter. Regelmessig vedlikehold er beskrevet i tilsynsinstruksen. De fleste regulatorene våre er eldre type, som nå byttes ut etter hvert. Merk at instruks til bruker nå er at regulator ikke fjernes fra gassbeholder ved avsluttet bruk, kun vende bryteren (ny illustrasjon til oppslag på hyttene er under utarbeiding).

Brannhemmende plater

I våre små hytter kan avstand til ovn og røkrør fort bli i minste laget (min. 30 cm). Eller det kan være ønskelig å verne nærmeste trevegg mot en effektiv vedovn. Brannhemmende plater fås i byggevareforretninger. Disse kan lett tilpasses (kappes) til passende størrelse. Men merk at festing med metallskruer må skje med mer enn 30 cm avstand fra skrue til ovn og røkrør (eller festes med ikke brennbart materiale). Metallskruer er meget varmeledende.

Feiing av pipe

De aller fleste av våre hytter har ikke offentlig feiing. Som eier/bruker har vi likevel ansvar for å sørge for feiing regelmessig, gjerne hvert annet eller tredje år. Feiesett (kost, tau og lodd) finnes til utlån i HHT (Naturens Hus). Vårt sett har to dimensjoner på kosten, da pipene kan ha ulike dimensjoner. Feiing må skje med stengte spjeld og trekk. Kosten trekkes opp og ned noen ganger, og sot fjernes via feieluka etterpå. Kontroller samtidig ovnen og røkrør for evt. sprekker, rust og brister og at ting står støtt. Hvis tvil, utskifting! **Tips:** sjekk samtidig avstand mellom feieluka og nærmeste brennbart materiale (veggpanel, tregulv e.l.). Denne skal være min. 30 cm. Alt annet får påtale fra brannvesenet ved evt. tilsyn.

Feiutstyr føres av byggevareforretninger og hytteutstyersforretninger. HHT bruker Varmefag og gjør sentral bestilling. Men pipas dimensjoner bør sjekkes.

Askehåndtering er beskrevet i tilsynsinstruksen. Det er viktig at det er hyttetilsynet som fjerner aske fra hytta, og dette må altså gjøres tilstrekkelig ofte.

Rømningsveier

Våre minste hytter har gjerne hoveddøra som eneste rømningsvei. Hyttetilsynet bør likevel klarlegge muligheter via vinduer og hvordan forholdene er i snørike vintre. Hyttevinduer kan være for små som rømningsvei; flyttbar midtstolpe finnes i moderne vinduer og kan vurderes ved utskifting og nybygg. Branntau finnes på Skolla og Finnsbråten. Disse må sjekkes nøye, jf. tilsynsinstruksen. Det kan være et alternativ å skifte til sammenleggbare stige ved behov for utskifting.

Bålbrenning

Det er et generelt forbud i sommerperioden. Ønskes bål av en eller annen grunn, må grunneier ha gitt tillatelse. Sjekk evt. for skogbrannfare (yr.no).

Informasjon til hyttegjester

Vurder nøye behov og plass for evt. info-plakater til oppslag. Generelt er hyttepermen utstyrt med det som er nødvendig, og HHT ønsker en viss begrensning i bruken av veggplass..