

# Veiledning for skifte av gassbeholder

## 1. Ta løs tom gassbeholder;



Steng den svarte bryteren som på bildet (det røde flammetegnet skal ikke vises). Ta ett fast tak rundt ventilen med begge hender. Trekk den sorte plastmansjetten opp med fingertuppene til ventilen løsner fra gassflasken. Dra så ventilen av flasken. Bytt gassflaske.

## 2. Montere ny gassbeholder;



Fjern krympeplasten som beskytter flaskeventilen. Kontroller at trykkregulatorens hendel er i posisjon "stengt". Klem inn den sorte plastmansjetten med fingertuppene samtidig som du legger hele overkroppen på, og presser ventilen ned på flasken, Drei litt på ventilen så du er helt sikker på at den går helt ned.



Når du er helt sikker på at ventilen er helt nede presser du den sorte plastmansjetten ned uten å ta trykket fra overkroppen. Denne skal så låse seg i en nedre posisjon, du hører ett svakt "klikk". Kjenn etter om ventilen sitter ved å løfte hele flasken etter ventilen (ikke etter plastringen).

## 3. Klar til bruk;



Propanflasken er nå tilkoblet anlegget og bryteren kan åpnes (rødt ildmerke opp). Kontroller at gassutstyrets (kokeapparatets) bryterknott står på null (er stengt) inntil utstyret tas i bruk.

Steng alltid flaskens gassventil når flasken ikke er i bruk. Lykke til ! ☺