


# VC Accesorios de fijación


## Soporte para vaso de expansión de 15l a 50l



Código	Con. Ø
VC7600	Ø ¾"
VC7610	Ø 1"
VC7611	Ø ¾" ext.
VC7612	Ø 1" ext.

El soporte está diseñado para depósitos de expansión de 15-50 l, que se montan en la pared. Se compone de dos partes. La pieza de apoyo está fijada a una pared. La otra parte se usa para establecer la conexión para vaso de expansión o tubería. El soporte está barnizado en polvo – RAL 9016.

## Soporte para vaso de expansión en abrazadera




Código	Con. Ø	Contenido
VC7620	NRP ≥ Ø325	1 soporte, 2 tornillos DIN 571 6x70, 2 tacos Ø10,1 abrazadera metálica Ø60-Ø325 mm
VC7621	NRP ≥ Ø380	1 soporte, 2 tornillos DIN 571 6x70, 2 tacos Ø10,1 abrazadera metálica Ø60-Ø380 mm

El soporte se utiliza para depósitos de expansión de hasta 380 mm de diámetro (50 l). El soporte se atornilla a la pared y luego se usa una abrazadera de metal para sujetar el tanque. Se pueden utilizar dos abrazaderas en caso de una carga más elevada.

# VC Accesorios de fijación




## Consola para grupo de conexión vascular

Código	Con. Ø
VC7630	NRS



El soporte para set de medición facilita la instalación de vasos de expansión de 15-50 l con 1" y rosca de conexión. Un soporte puede contener todos los accesorios necesarios donde hay espacio para una válvula de purga, una válvula de seguridad, un manómetro, un tubo de conexión y un vaso de expansión. La parte de apoyo del soporte está atornillada a la pared y los componentes se instalan posteriormente en el soporte.

## Soporte para vaso de expansión en "L"



Código	Con. Ø	Capacidad	DIN pared	DIN soporte	Ancho	Espesor	Taco / pared
VC7640	¾"	Hasta 25 litros	175 mm	210 mm	40 mm	4,3 mm	55 mm
VC7641	¾"	Hasta 35 litros	115 mm	260 mm	50 mm	5 mm	55 mm

Contenido paquete: 1 soporte, 2 tornillos DIN 571 6x80 y 2 tacos Ø10