Svensk storlek	34,5	35,5	36,0	37	37,5	38	38,5	39	40	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	45	46	47	48	49
Engelsk storlek	2	3	3,5	4	4,5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13	14
500 brun	225	230	230	240	240	250	250	260	260	265	265	270	270	277	277	287	287	295	304	311	X
510 svart	225	230	230	240	240	250	250	260	260	265	265	270	270	277	277	287	287	295	304	311	X
192 brun	X	230	X	235	235	245	245	255	255	262	262	272	272	282	282	292	292	300	310	320	325
122 brun,	X	X	X	235	X	245	X	255	X	262	X	272	X	282	X	292	X	300	310	X	X
910 svart	X	X	X	X	X	250	X	260	X	265	X	273	X	280	X	293	X	300	310	X	X
1306 Rustic	X	232	X	242	X	252	X	260	X	270	X	275	X	285	X	292	X	305	315	X	X
063 svart	X	232	X	242	X	252	X	260	X	270	X	275	X	285	X	292	X	305	315	X	X
062 brun	X	232	X	242	X	252	X	260	X	270	X	275	X	285	X	292	X	305	315	X	X
561 Crazy Horse	X	X	X	236	X	246	X	256	X	265	X	272	X	282	X	286	X	295	X	X	X
585 Rustic brown	X	X	X	236	X	246	X	256	X	265	X	272	X	282	X	286	X	295	304	X	X
1316 Volton	X	230	X	236	X	246	X	256	X	265	X	272	X	282	X	286	X	295	304	X	X
Storlek Sve barn	24	25,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34,5	35,5											
Storlek Eng barn	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3											
530 brun	155	165	175	182	192	200	205	212	225	230											
531 svart	155	165,0	175,0	182	192,0	200	205,0	212	225,0	230											