

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

**WD-CDC**  
**WD-C90, WD-C180**  
**WD-BF90, WD-BF180**  
(OBS! saknar maskinnummer)

**Maskintyp:**

**Maskinnummer:**

**Installationsdatum:**

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** \* inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.  
\* **SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752**

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kund:</b>                 | <b>Aterförsäljare:</b>          |
| Besöksadress:                | Telefon:                        |
| Postnr & Ort:                |                                 |
| Telefon:                     | <b>WD-Garantifirma:</b>         |
| <b>Igångkörningsfirma:</b>   | Telefon:                        |
| Telefon:                     |                                 |
| <b>Diskmedelsleverantör:</b> | <b>Slutkundens underskrift:</b> |
| Telefon:                     | Namnförtydligande:              |

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.  
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.  
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

| CDC | C | BF | 1: KONTROLLERA  |
|-----|---|----|---|
|     |   |    | Rotationsriktningen på kurvans/transportörens kedja<br><b>OBS!</b> Om matningen går åt fel håll, stanna omedelbart maskinen och skifta två av faserna till kurvans / transportörens drivmotor                 |
|     |   |    | Transportörens kedjas medbringare skall vara placerade så att endast en medbringare griper tag i diskorgen  |
|     |   |    | Kurvans / transportörens kedjas sträckning, får EJ "glappa", då plockas en länk bort  |
|     |   |    | Funktionen hos drivenhetens och stoppskenans spärrhakar   |
|     |   |    | Korgarnas transport genom kurvan  |
|     |   |    | Ändlägesbrytarens funktion. När en korg påverkar ändlägesbrytaren på ansluten rullbana, skall kurvans transportkedja och diskmaskinen stanna. När korgen lyfts bort skall utrustningen återstarta automatiskt |
|     |   |    | Nödstoppets funktion, även diskmaskinen skall stanna  |
|     |   |    | Avloppssystemets täthet   |
|     |   |    | 2: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÄENDE  |
|     |   |    | Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)  |
|     |   |    | Rekommendation angående årlig service   |

**SÄND**