

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

## WD-4S

<b>Maskintyp:</b>
-------------------

<b>Maskinnummer:</b>
----------------------

<b>Installationsdatum:</b>
----------------------------

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** \* inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

\* SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!
---

<b>Kund:</b>	<b>Återförsäljare:</b>
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	<b>WD-Garantifirma:</b>
<b>Igångkörningsfirma:</b>	Telefon:
Telefon:	
<b>Diskmedelsleverantör:</b>	<b>Slutkundens underskrift:</b>
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.  
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.  
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

<b>OBS! SKRIV UPP MASKINNUMMRET INNAN INSTALLATIONEN PÅBÖRJAS!</b>
--

<b>1: KONTROLLERA</b>	
	Vatten och avloppsanslutningar
	Att diskmaskinen står i våg
	Att disk- och torkmedelsutrustningar (ev. option) är korrekt anslutna till respektive behållare
	Att silar och aktivt filter (ev. option) sitter på plats
	Att vattenflödet och vattentrycket är tillräckligt (se "Justeringsanvisningar")
<b>2: Fyllning av maskin</b>	
	Slå till huvudbrytaren
	Tryck på ON / OFF knappen
	Stäng luckan. Är den stängd så öppna och stäng den igen
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen
<b>3: STARTA MASKINEN</b>	
	Töm maskinen och fyll den igen
	Kontrollera att slutskölningsflödet är tillräckligt, detta görs när andra uppfyllningen gjorts. (se "Justeringsanvisningar")
<b>4: KONTROLLERA INSTÄLLNINGEN AV BÖRVÄRDEN</b>	
<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>	
	Kontrollera temperaturerna

<b>5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA</b>	
	Inget vattenläckage förekommer
	Luckbrytaren fungerar
	Vattentemperaturerna bibehålles
	Diskgodset blir rent och torkar <b>Anm:</b> Utrustningarna (ev. option) är grovinställda på fabrik, kontakta din diskmedelsleverantör för en noggrannare inställning
<b>6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN</b>	
	Efterdrag samtliga anslutningar på kontaktorn
	Sätt upp medföljande "snabbguide"
<b>7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE</b>	
	Diskning
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Rekommendation angående årlig service

**SÄND**