

# IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL

## WD-PRM60, WD-PRM90

<b>Maskintyp:</b>
-------------------

<b>Maskinnummer:</b>
----------------------

<b>Installationsdatum:</b>
----------------------------

För att aktivera det extra garantiåret (år 2) **måste** ifyllt igångkörningsprotokoll med eventuella anmärkningar lämnas och skickas till 1) **Slutkunden** och 2) **Wexiödisk AB** \* inom 14 dagar efter avslutad igångkörning.

\* **SÄND knappen nedan / Bifogat svarskuvert / Fax: 0470-23752**

Detta dokument förstörs efter 3 år men vissa, dock EJ personrelaterade uppgifter sparas längre tid!
---

<b>Kund:</b>	<b>Återförsäljare:</b>
Besöksadress:	Telefon:
Postnr & Ort:	
Telefon:	<b>WD-Garantifirma:</b>
<b>Igångkörningsfirma:</b>	Telefon:
Telefon:	
<b>Diskmedelsleverantör:</b>	<b>Slutkundens underskrift:</b>
Telefon:	Namnförtydligande:

LÄS OCH TA DEL AV INSTALLATIONS OCH ANVÄNDARMANUALEN.  
KONTROLLERA OCH BOCKA AV ENLIGT NEDAN.  
EVENTUELLA ANMÄRKNINGAR NOTERAS PÅ BAKSIDAN.

<b>1: KONTROLLERA</b>	
	Vatten och avloppsanslutningar
	Att diskmaskinen står i våg
	Att sil och nivåör sitter på plats
	Att tidrelä KT1 står i rätt "mode" och att sköljtiden är korrekt inställd <b>OBS!</b> se manualen
	Att berörda börvärden i tunneldiskmaskinen justerats enligt behov
<b>2: Fyllning av maskin</b>	
	Slå till huvudbrytaren (på tunneldiskmaskinen)
	Stäng luckan
	Tryck på 0/1 knappen
	Fyll maskinen med vatten enligt manualen
<b>3: STARTA MASKINEN</b>	
	Kontrollera pumpens rotationsriktning <b>OBS!</b> Vid fel rotationsriktning skall fasvändning ske på den låsbara huvudbrytaren
<b>4: KONTROLLERA INSTÄLLBARA VÄRDEN</b>	
<i>Samtliga börvärden är inställda på rekommenderade värden vid leverans</i>	
<b>5: KÖR ETT ANTAL DISKAR MED DISKGODS OCH KONTROLLERA</b>	
	Inget vattenläckage förekommer
	Luckbrytaren fungerar

<b>6: SLUTKONTROLL: TÖM MASKINEN OCH BRYT STRÖMMEN MED HUVUDBRYTAREN</b>	
	Efterdrag samtliga anslutningar på kontaktorer och eventuella automatsäkringar
	Alla automatsäkringar sätts i läge till
	Sätt upp den medföljande snabbguiden
<b>7: UTBILDA OCH INFORMERA PERSONALEN ANGÅENDE</b>	
	Avspolning
	Skötsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
	Rekommendation angående årlig service

**SÄND**