

Drift- och underhållsinstruktion för Panikutrymningsbeslag Assa 1125

Panikutrymningsbeslag

Underhållsintervall: Minst en gång i månaden

Kontrollera att alla skruvar är väl fastdragna samt att beslagets öppningsmekanism löper utan svårighet.

Öppna dörren genom att trycka på öppningsmekanismen. Tillse att låshusets fallkolv greppar väl in i slutblecket när dörren stänger. Därvid skall panikutrymningsbeslaget återfjädra till utgångsläget.

Vid montage av utvändigt tryckesfunktion skall även återinrymningsfunktionen kontrolleras. Kontrollera att panikutrymningsbeslagets dekal är oskadad och väl synlig.

Låshus

Underhållsintervall: Minst två gånger per år

Smörjning med fett på båda sidor av fall och regel skall ske minst två gånger per år.

Använd smörjfett med god vidhäftning, t ex Assa Låsfett eller liknande.

Slutbleck

Underhållsintervall: Minst två gånger per år

Glidytan mellan slutbleck och låshusets fall skall smörjas minst två gånger per år.

Använd smörjfett med god vidhäftning, t ex Assa Låsfett eller liknande.

Kontrollera glappet mellan slutbleck och låshusets fall. Justera vid behov.

Låscylinder

Underhållsintervall: Minst två gånger per år

Rengöring och smörjning skall ske minst två gånger per år. Använd först Assa Cleaner och därefter Assa Låsspray.

Vid högfrekvent användning eller i utsatt miljö rekommenderas tätare underhållsintervall.

Varning! Använd aldrig olja eller grafit i låscylindrar.