

Julia

Czy mogę dostać taką butelkę stacjonarnie, czy muszę zamówić przez internet?

Dd – można dostać ją stacjonarnie w wielu sklepach, nie tylko na stronie sklepu Lovi.

do kiedy smoczek można mieć ?

Dziecko może mieć smoczek od pierwszych dni życia, jeśli ma taką potrzebę ssania nie odżywczego. Smoczki dynamiczne Lovi są najbardziej odpowiednie, ponieważ wspierają naturalne odruchy ssania dziecka, nie zaburzają odruchów w okolicy ustno-twarzowej dziecka. Są bezpieczne dla zgryzu i dalszego, prawidłowego rozwoju malucha. Są lekkie, silikonowe i dynamiczne, przez co są jednocześnie smoczkami uspokajającymi.

Zofia

Moja córka gryzie mnie podczas karmienia, co mogę z tym zrobić?

Witam, najlepiej udać się z tym do doradcy laktacyjnego albo neurologopedy, który specjalizuje się w ocenie budowy układu ustno- twarzowego maluszków oraz w ocenie funkcji tego obszaru. Gryzienie brodawek sutkowych mamy przez dziecko nie jest normą. Czasem związane jest z nieprawidłowym napięciem mięśniowym dziecka, czasem ze skróconego wędzidła podjęzykowego – są jeszcze inne/liczne powody. Wszystkie ć i postara się zniwelować tę trudność.

Zuza

Czy są inne kolory? Moja córa nie chce innych rzeczy niż różowych

Oczywiście – są inne kolory butelek np. pudrowy róż czy żółty 😊

Agnieszka

Ile kosztuje taka butelka?

Butelka jest na miarę kieszeni każdego rodzica, kosztuje około 26 zł

kade

a jeśli dziecko ma tylko smok na noc to co ile wymienić?

Również co 2-4 tygodni.

Zofia

Czy można umyć tą butelkę w zmywarce?

Tak.

Kasia

Która butelkę i smoczek najlepiej wybrać z firmy Canpol i Lovi jako pierwszy?

Pako zespół badawczy i specjalistyczny proponujemy smoczki LOVI. Smoczki uspokajające i smoczki do butelki Lovi, dziecko może mieć od pierwszych dni życia, jeśli ma taką potrzebę ssania nieodżywczego. Smoczki dynamiczne Lovi są najbardziej odpowiednie, ponieważ wspierają naturalne odruchy ssania dziecka, nie zaburzają odruchów w okolicy ustno-twarzowej dziecka. Są bezpieczne dla zgryzu i dalszego, prawidłowego rozwoju malucha. Są lekkie, silikonowe i dynamiczne, przez co są jednocześnie smoczkami uspokajającymi.

Teresa

Czy lepiej wybrać laktator dwufazowy, czy trzyfazowy?

Dziecko w sposób naturalny pobiera mleko z piersi mamy w dwóch fazach, naturalnym wyborem powinien więc być laktator dwufazowy 😊

Monika

czy jeśli używamy laktatora na 1 pierś to w tym czasie można użyć korektora na 2?

To nie jest potrzebne. Jeśli chodzi o komfort mamy, to tak. Natomiast nie ma potrzeby zbierać mleka do kolektora, ponieważ ono nie jest potrzebne dziecku. Ono zaspokoi swoje potrzeby mlekiem z odessanej laktatorem piersi.

Agnieszka

Czy jest jakiś bezpieczny moment w którym można wprowadzić smoczek przed snem aby nie zaburzył karmienia piersią?

Każdy moment jest dobry, jeśli dziecko potrzebuje smoczka – potrzebuje się wyciszyć/wyregulować/zaspokoić potrzebę ssania nie odżywczego NNS. Najbardziej do tego nadają się smoczki dynamiczne LOVI. Smoczki dynamiczne Lovi są najbardziej odpowiednie, ponieważ wspierają naturalne odruchy ssania dziecka, nie zaburzają odruchów w okolicy ustno-twarzowej dziecka. Są bezpieczne dla zgryzu i dalszego, prawidłowego rozwoju malucha. Są lekkie, silikonowe i dynamiczne, przez co są jednocześnie smoczkami uspokajającymi.

Monika

jak długo ściągać ten pokarm laktatorem?

W przypadku zebrania mleka dla dziecka – ściągamy do poczucia opróżnienia piersi. Najlepiej jednak zadać to pytanie położnej. My współpracujemy z Karoliną Wyrembek – Urban, która można znaleźć pod hasłem Położna z Sercem.

Katarzyna

kiedy zacząć pobudzać laktację?

Jeśli mamy na myśli pobudzenie laktacji po zaplanowanym cesarskim cięciu, powinno się zacząć pracę z laktatorem już od pierwszych chwil po zabiegu, kiedy mama czuje się już na siłach. Po nieplanowym cesarskim cięciu jest tak samo – wówczas, kiedy mama znajdzie na to siłę. Sytuacja po porodzie naturalnym przedstawia się tak samo – pobudzamy laktację jak najszybciej jest to możliwe.

Ewelina

podobno laktator używamy tylko do momentu ulgi w piersiach a nie do całkowitego jej opróżnienia?

Tak, ale to w przypadku nawału pokarmu – do uczucia ulgi. Natomiast w przypadku ściągnięcia mleka dla swojego maluszka odciągamy do uczucia opróżnienia piersi.

Katarzyna

laktacja po cesarce? jak siebie wspomóc? pobudzać laktatorem?

Nic prostszego. Najlepiej wziąć ze sobą do szpitala Laktator 3 D Lovi z silikonowym lejkiem. Od razu dostosuje się do kształtu sutka mamy (nie trzeba szukać rozmiaru lejka, ponieważ jego inteligentna technologia, pozwala na natychmiastowe dostosowanie się silikonowego lejka do piersi mamy).

Trzeba użyć go od razu, gdy tylko mama będzie miała na to siłę. Używamy go regularnie około 8- 10 razy na dobę, po około 15 minut na każdą pierś.