



The Creative Life

- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- This manual shall also be available by sending E-mail to client.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy.

WASHING MACHINE OWNER'S MANUAL

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.

Contents

Products Specification.....	1
Safety Precaution.....	2
Important Hints.....	4
Overview of Washing Machine.....	5
Install Washing Machine.....	6
Operate Washing Machine.....	9
Maintenance.....	19
Troubleshooting.....	22
Appendix.....	24
Products Fiche.....	26

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our TCL product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your washer. Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washing machine properly. You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. Remember to record the model and serial numbers. They are on the back of the unit.

Model number

Serial number

Date of purchase

Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series	
	8kg	9kg
Model	FP0824WC0IT	FP0924WC0IT
Voltage	220-240V~/50Hz	
Rated Power	1900W	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa	
Outer Dimension (W*D*H)cm	60*53*85	60*57*85

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series	
	10kg	
Model	FP1024WC0IT	
Voltage	220-240V~/50Hz	
Rated Power	1950W	
Water Pressure	0.05-0.8MPa	
Outer Dimension (W*D*H)cm	60*63*85	

⚠ NOTE:

1. All the pictures in the manual are used for schematic only. It may be different from the machine you buy.
2. The actual function and the data in kind prevail.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

Safety precaution


- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

Important Hints

- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.
- When handing the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY



Install Washing Machine

NOTE

We recommend that your new washer should be installed by a qualified appliance technician. If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed






You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately.

***If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.**

Inlet Hose (Connect to cold water supply)	Hot Inlet Hose (Connect to Hot water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1. Used to adjust the bottom of the machine, 2. Remove the transport bolt on the back of the machine)
				

■ Select the location

Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:


- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure "Adjustable Leg").
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

Install Washing Machine

■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:

⚠ Keep the transit bolts properly for further use.





1. Loosen the four transit bolts with a spanner

2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.





3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.



⚠ **Note:** In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level



⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.



2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.

3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Install Washing Machine


■ Connet the inlet hose

1. Connect the inlet hose to tap and fasten it anticlockwise.




2. Connect the other end of the inlet hose to the inlet valve at the backside of the washing machine and fasten the hose tightly clockwise.

when there is a inlet at the back of the machine, it must be connected to a cold water supply. If there are two inlet valve, one is connected to a cold water supply and the other is connected to a hot water supply. Follow the indication of the picture below to complete the connection.



⚠ NOTE

- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.





■ Connet the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

⚠ NOTE


- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.



Install Washing Machine

■ Connet the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.



⚠ WARNING

- 1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
- 2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.



Operate Washing Machine

⚠ NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:

- 1.Connect power source and water.
- 2.Put a little detergent(about 10g) into the drawer and close it.
- 3.Press the  (On/Off) button.
- 4.Turn the knob to be "Cotton" program.
- 5.Press the  (Start/Pause) button.



This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Operate Washing Machine


■ Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.

1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.



⚠ NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.






■ Put detergent

The model you purchased is equipped with intelligent release function, you can refer to the following instructions to release detergent:


Use of fabric softeners and liquid detergents(Automatically add)

• You can add fabric softener to the dispensing box ① and liquid detergent to the dispensing box ② before washing. During the operation of the washing machine, it will be automatically added to the washing drum according to the weight of the clothes, which can be manually added at one time and intelligently, accurately and automatically put into the washing drum for many times.

Operate Washing Machine

- The maximum addition capacity of fabric softener and liquid detergent is about 0.5L and 1L, respectively. In fact, it should not exceed the upper edge of the dispensing box.
- After adding detergent correctly, please wipe clean the area around the inlet and the edge, so as not to cause mildew for too long.
- After the end of the program, the display screen flashes “”, which indicates that the liquid washing dose in the material box is insufficient, and it needs to be added manually (due to the different amount of washing clothes each time, the number of liquid detergent use and alarm frequency will be greatly different);
- After the end of the program, the display screen flashes “”, that is, the material box fabric softeners dose is insufficient, need to manually add (due to the use of different program frequency, alarm frequency will be different).
- When both liquid detergent and fabric softener are insufficient, “”, flashes for 5 seconds and “END” flashes for 2 seconds after the END of the program.

Use of fabric softeners and solid powder detergents(Manually add)

- When you want to use solid powder detergent or fabric softener, please make sure that the intelligent release function has been turned off ( the icon goes out). The adverse consequence is that it is easy to cause excessive detergent, resulting in a lot of foam, rinse difficult, etc.
- Please select non-foaming or low-foaming detergent.
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
- The amount of detergent / fabric softener used should be added only once at a time. Please refer to the manufacturer’s instructions for the dosage of detergent / fabric softener.
- Excessive detergent will produce a lot of foam, easy to overflow, and will affect its dissolution, resulting in rinsing difficulties.

Operate Washing Machine

NOTE

1. At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation "Quick Wash" program to washing tube and drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.
6. Please use the intelligent release function when the drawer box is closed correctly, otherwise the machine may leak and cause other adverse consequences.

■ Washing steps

① Connect inlet hose and turn on the tap

② Insert power plug

③ Place drain hose

④ Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;

⑤ Press down power key

⑥ Select program as needed

⑦ Customize settings like delay time, temperature, spin rate other Settings, etc.

⑧ Press down Start button.

- Press Power to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temp. and Speed, etc.) as necessary.
- Set Delay End if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press Start/Pause .

To change the cycle during operation



- Press Start/Pause to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press Start/Pause again to start the new cycle.

Operate Washing Machine

■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.




01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Temps.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
04 Speed	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
05 Rinse Plus	Press selection to increase rinse times.(Increase the number of rinsing times based on the default number of rinsing times of the program, the number of rinsing times is less than the default value is not optional) Different procedures can increase the number of rinses will be different. To run "Rinse+Spin", press Rinse Plus for 5 seconds to cancel Rinse mode and go straight to Spin mode.
06 Soil Level	You can choose soil level. Every time when pressing the soil level button, you may add or reduce the number of rinsing, and the rinsing time of the corresponding procedure will also be added or reduced. The Soil Level available to be selected may be different under different procedures.
07 End Delay	Press End Delay repeatedly to cycle through the available End Delay options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
08 Start/Pause 	Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.
09 Power 	Press to turn on or off the washing machine. If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes, it will turn off automatically.

Operate Washing Machine


Automatically dispense detergent

With automatic targeting function by factory default;
Under standby state, press **Soil Level** button for more than 5s to turn on/off the intelligent release function;
Turning on icon is lit, and turning off icon is out.

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for **Power** .

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Temp.** and **Speed** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

Door Lock

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Steam Wash Icon

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model.

Alarm Off

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

- To turn on or off the sound, press and hold **Speed** and **Rinse Plus** simultaneously for 3 seconds.

When the sound is off, the  indicator lights up.

Reload

Long press the **Start / Pause**  button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

Operate Washing Machine

End Delay

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicated the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **End Delay** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause** ▷||.
4. To cancel the **End Delay**, restart the washing machine by pressing **Power** ⏻.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the End Delay option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start/Pause** ▷|| at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

■ Programe

Wool: The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.

A neutral detergent is recommended.

+Prewash: Add a preliminary washing process before starting the Cotton cycle.

Sportswear: Suitable for washing sports clothes.

Down Jacket: Suitable for washing down fabrics.

Allergy Care 🧼: Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively. Steam provides protection against allergies and eliminate common bacteria.

Bedding 🧼: This procedure is suitable for washing heavier clothes. Jeans, bedding, etc. Steam provides protection against allergies and eliminate common bacteria.

Intensive 🧼: For heavily soiled items. The operation time is longer than other cycles. Steam provides protection against allergies and eliminate common bacteria.

Drum Clean: Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it.

Make sure the drum is empty.

Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.

Mix: For mixed load consisting of cotton and synthetic.

Operate Washing Machine

Express 15' : For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.

Cotton: For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.

20°C: New European standard special procedures, used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.


ECO 40-60: For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation. This cycle is set as a default.

Delicate: For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics. For best performance, use liquid detergent.

Spin: Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.

Rinse+Spin: Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.

■ Circuit Diagram



Operate Washing Machine

■ Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)			Kind of detergent		
	8	9	10	Universal	Special	Softener
Wool	2	2	2	-	L/P	-
+Prewash	6	7	8	L/P	-	○
Sportswear	3	3.5	4	L/P	-	○
Down Jacket	3	3.5	4	L	L	○
Allergy Care ☁	4	4.5	5	L/P	L/P	○
Bedding ☁	3	3.5	4	L/P	L/P	○
Intensive ☁	8	9	10	L/P	-	○
Drum Clean	0	0	0	-	-	-
Mix	4	4.5	5	L/P	-	○
Express 15'	2	2	2	L/P	-	○
Cotton	8	9	10	L/P	-	○
20°C	4	4.5	5	L/P	-	○
ECO 40-60	8	9	10	L/P	-	○
Delicate	2	2.5	3	L/P	L/P	-
Spin	8	9	10	-	-	-
Rinse+Spin	8	9	10	-	-	○

L=gel-/liquid detergent P=Powder detergent O=optional -=no

If using liquid detergent, it is not recommended to activate the time delay.

We recommend by using: Laundry powder 20°C to 95°C; Wool detergent 20°C to 40°C;

*Choose 95°C wash temperature only for special hygienic requirements.

Operate Washing Machine

■ Introduction of Other Functions


Unlock of emergency door (not applicable in some models)

■ If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;

■ Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;

■ Replace drain pump cover;

■ This method can only be used in emergency.



Resume Function

■ This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Memory Function (not applicable in some models)

■ This machine can remember the latest working process automatically. When you turn on the machine again, the machine remembers the washing process and the settings you made last time (it means the whole working process of the latest washing will be selected by default when the machine starts)

Cloth Weigh Awareness

■ In the beginning of the washing, the machine will estimate the weight of the clothes and dispense the detergent automatically (on condition that there is enough detergent in the case), then decide the amount of the water accordingly to achieve the goal of saving water.

Operate Washing Machine

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Sprinkling

- When dehydration and foam is detected, start the spray valve to spray water, and spray water can be seen on the door glass, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothed and window. This will make washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

Drum lamp

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.



Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

■ Clean internal drum


The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

■ Clean surface

- 1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
- 2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

Maintenance



■ Clean the drain pump



Open the filter cover with tools such as coins according to the direction of the graphic;



Unscrew the filter and pay attention to the remaining water, taking out any foreign material from the drain pump filter;



Reinstall the filter.

■ Clean Inlet valve filter

The inlet filter shall be cleaned if there is not any or insufficient water in when the tap is opened.

1. Lower the water pressure:

a. Close the tap.

b. Select any procedure except “Spin” procedure.




c. Press the button “▷|| (Start/Pause)” and keep the procedure running for about 40 seconds.

d. Pull out the power plug.

2. Remove the inlet hose from the tap.

3. Use water to wash the filter.



4. Reconnect the inlet hose.



Maintenance

■ Clean detergent drawer

The structure of detergent case varies from different machine models; please follow steps and methods shown in below figure to clean the detergent case:



■ If there is detergent or softener residue in the case:

- ◆ As fig. a shows, pull the case and press down the limit rod; pull the whole drawer out;

- ◆ As fig. b shows, Open the cover of the material box (gently lift it up);

- ◆ Rinse with running water or clean each detergent box with a brush;

- ◆ Close the cover of each material box, and push the drawer in.

■ A little detergent will flow into water box when drawing the case, this is normal.

Try not repeatedly opening and closing the case of detergent loss;

■ Pay attention to the spillover of detergent that may cause inconvenience when adjusting (like tilting and moving, etc.) the machine (draw out the case before adjusting).

■ Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0°C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

▲ NOTE

1. When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.

2. If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.

3. Please contact a technician if your washer is frozen.

Troubleshooting

TROUBLES

SOLUTIONS

There is some remaining water in the machine



This is normal and is the result of water tests performed at the factory.

The washer does not run



Check if the power plug is inserted well.
Check if the tap is opened.
Check if the button "Power" is pressed.
Check if the button "Start/Pause" is pressed.
Check if the delay feature is activated.

Water leakage



Check and fasten inlet hose.
Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.

Abnormal noise and great vibration



Check if the transit bolts has been removed.
Check if the adjustable legs are adjusted level.
Check if the washer is installed on the solid and level floor.
Check if there are any barrettes or metal articles inside.

Washing efficiency is not satisfied



Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

The machine take no answer after press buttons



Check if the "Child-lock" feature has been activate.
Press button "Start/Pause" first then press other buttons.

Actually running time of procedures is not corresponded to the display time



Check if clothes in the drum is dispersive enough.
Check if the water is drain out or inflow well.

The washer fills while draining



Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm.
Check if the drain hose is immersed.

























Troubleshooting

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E3-3	Door Lock control circuit failure	After the power is turned off and restarted, if the failure still exists, please contact us for maintenance.
E4	Water is overflowed	water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E6	The heater does not work	Please contact a technician.
E7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E8	Unmatched software/hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact a technician.
E9	communication failures	Please contact a technician.
E10	Inverter failures	Please contact a technician.
EP	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

Note: Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays.

Appendix

■ Fabric Care Lable

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current, voltage and cable) can meet the normal laod requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall bepaid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and blesches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).
- Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

⚠ NOTE:

1. The energy efficiency rating was tested under “ECO40-60” procedure.
2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
3. When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
4. In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
5. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.
6. The display panel shall show “END” for 10 minutes after the cycle finish.

Products Fiche

FP0824WC0IT

Category Name	Eco 40-60			20°C	Cotton 95°C	Wool	Express 15'	Intensive
	100%Load	50%Load	25%Load					
Rated Capacity (kg)	8.0	4.0	2.0	4.0	8.0	2.0	2.0	8.0
Program Duration (h:min)	3:38	2:48	2:48	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Energy Consumption (kWh/cycle)	0.980	0.572	0.288	0.170	1.600	0.060	0.040	0.960
Water Consumption (L/cycle)	58.0	42.0	38.0	40.0	69.0	58.0	36.0	64.0
Max Temperature (°C)	40	32	24	20	76	17	17	55
RMC (%)	53.90	53.90	53.90	82	72	78	90	74
Spinning Speed (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

FP0924WC0IT

Category Name	Eco 40-60			20°C	Cotton 95°C	Wool	Express 15'	Intensive
	100%Load	50%Load	25%Load					
Rated Capacity (kg)	9.0	4.5	2.5	4.5	9.0	2.0	2.0	9.0
Program Duration (h:min)	3:48	2:54	2:54	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Energy Consumption (kWh/cycle)	1.064	0.730	0.260	0.180	1.760	0.060	0.040	0.990
Water Consumption (L/cycle)	62.0	45.0	38.0	43.0	73.0	60.0	38.0	68.0
Max Temperature (°C)	38	35	24	20	76	17	17	55
RMC (%)	53.90	53.90	53.90	80	70	76	89	73
Spinning Speed (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

FP1024WC0IT

Category Name	Eco 40-60			20°C	Cotton 95°C	Wool	Express 15'	Intensive
	100%Load	50%Load	25%Load					
Rated Capacity (kg)	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.0	2.0	10.0
Program Duration (h:min)	3:59	3:00	3:00	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Energy Consumption (kWh/cycle)	1.131	0.814	0.309	0.190	1.920	0.060	0.040	1.040
Water Consumption (L/cycle)	70.0	50.0	41.0	46.0	77.0	62.0	40.0	73.0
Max Temperature (°C)	36	35	25	20	76	17	17	55
RMC (%)	53.90	53.90	53.90	80	70	75	90	71
Spinning Speed (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Model Identifier: FP0824WC0IT

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	8.0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	53	
EEI_w	69.0		Energy efficiency class	C		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.627		Water consumption in litre per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	47		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	40	Remaining moisture content (%)	53.9	Rated Capacity	53.90
	Half	32			Half	53.90
	Quarter	24			Quarter	53.90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:38	Type	free-standing
	Half	2:48		
	Quarter	2:48		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 2 years

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the ECO40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	8.0
Energy consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.980
Energy consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.572
Energy consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.288
Weighted energy consumption of the ECO40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.627
Standard energy consumption of the ECO40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.909
Energy Efficiency Index (EEL_W)	–	69.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	58.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	42.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	38.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	47
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the ECO40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:38
Programme duration of the ECO40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Programme duration of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:48
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at rated capacity (T)	°C	40
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	32
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during ECO40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Model Identifier: FP0924WC0IT

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	9.0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	57	
EEI _w	69.0		Energy efficiency class	C		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.656		Water consumption in litre per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	48		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	38	Remaining moisture content (%)	53.9	Rated Capacity	53.90
	Half	35			Half	53.90
	Quarter	24			Quarter	53.90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:48	Type	free-standing
	Half	2:54		
	Quarter	2:54		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 2 years

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the ECO40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	9.0
Energy consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	1.064
Energy consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.730
Energy consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.260
Weighted energy consumption of the ECO40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.656
Standard energy consumption of the ECO40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.951
Energy Efficiency Index (EEL_W)	–	69.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	62.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	45.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	38.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	48
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the ECO40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:48
Programme duration of the ECO40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	2:54
Programme duration of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	2:54
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at rated capacity (T)	°C	38
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	35
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during ECO40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Products Fiche

Programme duration of the ECO40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:59
Programme duration of the ECO40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at rated capacity (T)	°C	36
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	35
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	25
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during ECO40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Model Identifier: FP1024WC0IT

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value		
Rated Capacity (kg)	10.0		Dimensions in cm	Height	85	
				Width	60	
				Depth	63	
EEI _w	69.0		Energy efficiency class	C		
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)	5.0		
Energy consumption in kWh per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.682		Water consumption in litre per cycle, based on the ECO40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	52		
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	36	Remaining moisture content (%)	53.9	Rated Capacity	53.90
	Half	35			Half	53.90
	Quarter	25			Quarter	53.90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1400	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1400		
	Quarter	1400		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:59	Type	free-standing
	Half	3:00		
	Quarter	3:00		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	76		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	B
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	–
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	–

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 2 years

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

NO

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the ECO40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	10.0
Energy consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	1.131
Energy consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.814
Energy consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.309
Weighted energy consumption of the ECO40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.682
Standard energy consumption of the ECO40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.988
Energy Efficiency Index (EEL_W)	–	69.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	70.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	50.0
Water consumption of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	41.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	52
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the ECO40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:59
Programme duration of the ECO40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at rated capacity (T)	°C	36
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	35
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during ECO40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	25
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1400
Spin speed in the spinning phase of the ECO40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1400
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the ECO40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during ECO40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	76
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	–
Does 'standby mode' include the display of information?	–	–
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	–
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00



The Creative Life

By service email:www.tcl.com

8C104-000958

A.1



La Vita Creativa

- Prima di usare la lavatrice, si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di conservarlo per riferimenti futuri.
- Questo manuale sarà disponibile anche inviando un'E-mail al cliente.
- I disegni contenuti in questo manuale sono solo a titolo indicativo e possono variare dal modello che acquistate.

LAVATRICE

MANUALE D'ISTRUZIONE

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Contenuto

Specifiche Dei Prodotti	1
Precauzione Di Sicurezza	2
Suggerimenti Importanti	4
Panoramica Della Lavatrice	5
Installare La Lavatrice	6
Funzionamento Della Lavatrice	9
Manutenzione	19
Risoluzione Dei Problemi	22
Appendice	24
Scheda Prodotti	26

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto TCL. Questo manuale di facile utilizzo vi guiderà nell'ottenere il miglior uso della vostra lavatrice. All'interno troverete molti consigli utili su come usare e mantenere correttamente il vostro lavatrice. Troverete molte risposte a problemi comuni nella tabella dei suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Ricordi di annotare il modello e il numero di serie. Si trovano sul retro dell'unità.

Numero del modello

Numero di serie

Data di acquisto

Specifiche Dei Prodotti

Parametro/Capacità	Serie di Motori Inverter	
	8kg	9kg
Modello	FP0824WC0IT	FP0924WC0IT
Tensione	220-240V~/50Hz	
Potenza nominale	1900W	1900W
Pressione dell'acqua	0,05-0,8 MPa	
Dimensione esterna (L*P*A)cm	60*53*85	60*57*85

Parametro/Capacità	Serie di Motori Inverter	
	10kg	
Modello	FP1024WC0IT	
Tensione	220-240V~/50Hz	
Potenza nominale	1950W	
Pressione dell'acqua	0,05-0,8 MPa	
Dimensione esterna (L*P*A)cm	60*63*85	

NOTA:

1. Tutte le immagini nel manuale sono usate solo per gli schemi. Può essere differente dalla lavatrice che comprate.
2. La funzione reale e i dati in natura prevalgono.

Precauzione Di Sicurezza

AVVERTIMENTO

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone durante l'uso dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare il pericolo.
- I nuovi set di tubi forniti con la lavatrice devono essere utilizzati e i vecchi set di tubi non devono essere riutilizzati.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. (Questa avvertenza non è per il mercato EUROPEO)
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione. (Questa avvertenza è per il mercato EUROPEO)
- La moquette non deve ostruire l'apertura per la lavatrice con aperture di ventilazione nella base.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
 - aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - case di campagna
 - dai clienti in alberghi, motel e altri ambienti del tipo residenziale;
 - ambienti di tipo bed and breakfast;
 - aree per uso comune in condomini o lavanderie.
- Fare attenzione che la tensione e la frequenza di alimentazione siano identiche a quelle della lavatrice.
- Per garantire la vostra sicurezza, la spina del cavo di alimentazione deve essere inserita in una presa con messa a terra. Controllate attentamente e assicurarsi che la vostra presa sia adeguata e collegata a terra in modo affidabile.
- Non utilizzate prese con corrente nominale inferiore a quella della lavatrice.
- Non usate il vostro lavatrice se le parti sono mancanti o rotte.
- Non estraete mai la spina dell'alimentazione con le mani bagnate.

Precauzione Di Sicurezza



- Sostituite immediatamente il cavo di alimentazione usurato e le spine/prese di corrente allentate.
 - Scollegate la lavatrice prima di pulirla o di effettuare qualsiasi riparazione.
- Controllare se l'acqua all'interno del tamburo è stata scaricata prima di aprire lo sportello. Si prega di non aprire lo sportello se c'è dell'acqua visibile.
- Lo sportello di vetro può essere molto calda durante il funzionamento. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dalla lavatrice durante il funzionamento.
 - Assicurarsi che l'acqua e il dispositivo elettrico devono essere collegati da un tecnico qualificato in conformità con le istruzioni del produttore e le norme di sicurezza locali.
 - Prima di mettere in funzione la lavatrice, tutti gli imballaggi e i bulloni di transito devono essere rimossi. In caso contrario, la lavatrice può essere seriamente danneggiata durante il lavaggio dei vestiti.
 - Sono vietati solventi infiammabili ed esplosivi o tossici. Benzina e alcool ecc. Non devono essere usati come detersives. Scegliere solo i detersives adatti al lavaggio in lavatrice.
 - Fare attenzione alle scottature quando la lavatrice scarica l'acqua calda del lavaggio.
 - Non staccate mai la spina della lavatrice tirando il cavo dell'alimentazione. Afferrate sempre saldamente la spina e tiratela fuori dalla presa.
 - Se il vostro vecchio apparecchio non viene più utilizzato, vi consigliamo di rimuovere lo sportello e tagliare il cavo di alimentazione.
 - I materiali d'imballaggio possono essere pericolosi per i bambini. Si prega di tenere tutti i materiali d'imballaggio (sacchetti di plastica, schiuma ecc.) lontano dai bambini.
 - Non salire e sedersi sul coperchio superiore della lavatrice.
 - Gli animali domestici e i bambini possono salire nella lavatrice. Controllare la lavatrice prima di ogni operazione.
 - Non appoggiarsi allo sportello della lavatrice.

Suggerimenti Importanti

- La lavatrice domestica non è destinata ad essere incorporata.
- Questa lavatrice è solo per uso interno.
- Assicurarsi che tutte le tasche siano vuote. Oggetti affilati e rigidi come monete, spille, chiodi, viti o pietre ecc. Può causare gravi danni alla lavatrice.
- Ricordarsi di scollegare l'acqua e l'alimentazione elettrica immediatamente dopo il lavaggio dei vestiti.
- La lavatrice non deve essere installata nelle stanze dal bagno o nelle stanze molto umide e nelle stanze con gas esplosivi o caustici.
- Prima di lavare i vestiti per la prima volta, la lavatrice deve essere messa in funzione in un giro di tutte le procedure senza i vestiti all'interno.
- Non riparate o sostituite nessuna parte della lavatrice a meno che non vi sia stato espressamente raccomandato nelle istruzioni per la riparazione e non abbiate le conoscenze e le capacità per effettuarla.
- È vietato lavare tappeti e reggiseni con filo d'acciaio.
- Non riempire mai l'acqua a mano durante il lavaggio.
- Al termine del programma, attendere due minuti per aprire lo sportello.
- Quando si consegna la lavatrice, l'acqua accumulata deve essere prima scaricata dalla lavatrice. Maneggiare la lavatrice con cura. Non tenete mai ogni parte sporgente della lavatrice mentre la sollevate. Lo sportello della lavatrice non può essere usata come maniglia durante il trasporto.
- La lavatrice con valvola di ingresso singola può essere collegata solo all'alimentazione di acqua fredda. La lavatrice con doppia valvola d'ingresso può essere collegata all'alimentazione di acqua calda e fredda.

Panoramica Della Lavatrice

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI LA LAVATRICE È SOLO PER USO DOMESTICO



Installare La Lavatrice

⚠️ NOTA

Raccomandiamo che la vostra nuova lavatrice sia installata da un tecnico qualificato. Se ritenete di avere le capacità per installare la lavatrice, leggete attentamente le istruzioni di installazione prima dell'installazione.

■ Strumenti necessari

Potrebbe essere necessario disporre dei seguenti strumenti per aiutarvi nell'installazione della lavatrice:

- Forbici
- Guanti
- Pinze
- Chiave
- Cacciavite Standard

■ Disimballaggio della lavatrice

Disimballate la lavatrice e controllate se ci sono stati danni durante il trasporto. Assicurarsi anche di aver ricevuto tutti gli articoli (come mostrato sotto) nella borsa allegata. Se la lavatrice è stata danneggiata durante il trasporto, o se qualche articolo manca o è danneggiato, contattate immediatamente il rivenditore locale.

***Se la lavatrice non è a doppio ingresso, la lavatrice non ha il tubo di ingresso caldo.**

Tubo D'ingresso (Collegare alla fornitura di acqua fredda)	Tubo D'ingresso Caldo (Collegare alla fornitura di acqua calda)	Copriforo (4EA) (Utilizzato per tappare i fori dei bulloni di transito)	Staffa di supporto del tubo di drenaggio (Utilizzata per fissare l'estremità del tubo di scarico)	Chiave (1. Utilizzata per regolare il fondo della lavatrice, 2. Rimuovere il bullone di trasporto sul retro della lavatrice)
				

■ Selezionare la posizione

Prima di installare la lavatrice, è necessario selezionare la posizione caratterizzata come segue:


- Superficie rigida, asciutta e piana (se non è piana, si prega di renderla tale con riferimento alla figura seguente "Gamba Regolabile").
- Evitare la luce diretta del sole.
- Ventilazione sufficiente.
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0-40°C.
- L'umidità ambientale deve essere inferiore al 95% (Quando la temperatura è di 25°C).
- Tenere lontano dalle fonti di calore come il carbone o il gas. Assicurarsi che la lavatrice non poggi sul cavo di alimentazione. Non installare la lavatrice sul pavimento in moquette.

Installare La Lavatrice


■ Rimuovere i bulloni di transito

Prima di utilizzare la lavatrice, è necessario rimuovere i bulloni di transito dalla parte posteriore della lavatrice. Per rimuovere i bulloni, procedere come segue:


 Conservare adeguatamente i bulloni di transito per ulteriore utilizzo.



1. Allentare i quattro bulloni di transito con una chiave




2. Prendete la testa di ogni bullone e tiratela attraverso la parte larga del foro. Ripetere per ogni bullone.



3. Riempire i fori con le coperture di plastica in dotazione.

■ Livellare la lavatrice

Installare o collocare la lavatrice sotto una temperatura ambientale non inferiore a 0°C ma non all'aperto, perché potrebbe danneggiare il controllore della programmazione.



Struttura del piede della base

Dado di bloccaggio


Piede di supporto ricoperto di gomma



Stato di fabbrica

■ Dado di bloccaggio vicino al fondo della scatola


■ Piede di sostegno vicino al dado di bloccaggio

 **Nota:** Per facilitare l'installazione, lo stato di fabbrica del piede potrebbe non essere tutto bloccato, assicuratevi di bloccare tutti e quattro i piedi prima di regolare il livello!


1. Quando si posiziona la lavatrice, controllare se il piede inferiore è nello stato di fabbrica. In caso contrario, si prega di ripristinare il piede inferiore allo stato di fabbrica: il dado di bloccaggio è bloccato saldamente sul fondo della scatola, e il piede di supporto è bloccato saldamente sul dado di bloccaggio.



2. Dopo aver posizionato la lavatrice, premete l'angolo opposto della piastra di copertura superiore della lavatrice con entrambe le mani a turno e scuotetela verticalmente verso il basso per controllare se il piede di supporto è vicino al terreno e se la lavatrice è scossa.



3. Per assicurarsi che la lavatrice sia posizionata nello stato giusto, allentare il dado di bloccaggio secondo la direzione indicata nella figura con la chiave allegata all'altezza appropriata fino a quando il piede d'appoggio è vicino al suolo e la lavatrice è libera da scosse.




La base d'appoggio è vicina al suolo



4. Infine, utilizzate la chiave per girare il dado di bloccaggio verso il fondo della scatola per bloccarlo (potete anche fissare leggermente il piede d'appoggio a mano per evitare che il piede d'appoggio si muova di nuovo).

Assicurarsi che i piedi di sostegno non si muovano di nuovo





ATTENZIONE

1. La lavatrice deve essere perfettamente livellata e stabilizzata quando i quattro piedi d'appoggio sono vicini al suolo. Abbassare il più possibile i piedi d'appoggio se la lavatrice è livellata.
2. Una regolazione non corretta del livellamento può causare un forte rumore, vibrazioni della lavatrice, spostamento della lavatrice e altri fenomeni anomali.
3. La presa d'aria è progettata sul fondo della lavatrice (evitare il blocco). Installare la lavatrice su un terreno solido, liscio e non scivoloso. Non posizionare la lavatrice su una coperta morbida o su un pavimento di legno, o su varie scrivanie e supporti, in caso di lesioni inutili.

Installare La Lavatrice

■ Collegare il tubo d'ingresso


1. Collegate il tubo di aspirazione al rubinetto e fissatelo in senso antiorario.



2. Collegate l'altra estremità del tubo di aspirazione alla valvola di aspirazione sul retro della lavatrice e fissatelo saldamente in senso orario.


se c'è un'entrata sul retro della lavatrice, questa deve essere collegata ad una presa d'acqua fredda. Se ci sono due prese, una va collegata ad una presa d'acqua fredda e l'altra ad una presa d'acqua calda.

Seguire le indicazioni della figura qui sotto per completare il collegamento.




⚠ NOTA

- Se c'è qualche perdita con il tubo dopo il collegamento, allora ripetere i passi per collegare il tubo di ingresso.
- Non piegare il tubo flessibile.
- Controllare attentamente il collegamento del tubo d'ingresso prima di usare la lavatrice ogni volta.




■ Collegare il tubo di scarico

- Il tubo di scarico deve essere posizionato ad un'altezza di 65-100 cm dal pavimento, altrimenti può causare un cattivo drenaggio
- Può usare la staffa di supporto del tubo di scarico in dotazione per far passare il tubo di scarico nel muro, nel tubo di scarico o nella vasca da bagno.
- Assicurarsi che tutte le connessioni siano ben strette.



⚠ NOTA


- L'estremità del tubo di scarico non può essere immersa nell'acqua perché la lavatrice funzioni correttamente.



Installare La Lavatrice

■ Collegare la corrente

- Poiché la corrente massima attraverso l'unità è di 10A quando si utilizza la sua funzione di riscaldamento, si prega di assicurarsi che il sistema di alimentazione (corrente, tensione di alimentazione e filo) a casa vostra possa soddisfare le normali esigenze di carico degli apparecchi elettrici.
- Si prega di collegare l'alimentazione ad una presa che è correttamente installata e correttamente messa a terra.
- Assicurarsi che la tensione di alimentazione della vostra piastra sia uguale a quella della tensione nominale della lavatrice.
- La spina di alimentazione deve corrispondere alla presa.
- Non utilizzare la spina o la presa multiuso come prolunga.
- Non collegare ed estrarre la spina con le mani bagnate.
- Quando si estrae la spina, tenere saldamente la spina e poi estrarla. Non tirare il cavo di alimentazione con forza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o ha qualche segno di rottura, è necessario scegliere o acquistare un cavo di alimentazione speciale dal suo produttore o dal centro di assistenza per la sostituzione.



AVVERTIMENTO

1. Questa lavatrice deve essere messa a terra correttamente. In caso di corto circuito, la messa a terra può ridurre il pericolo di scosse elettriche.
2. La lavatrice deve essere utilizzata in un circuito separato da altri apparecchi elettrici. In caso contrario, il protettore di corrente potrebbe scattare o il fusibile potrebbe bruciarsi.

Funzionamento Della Lavatrice





NOTA

Assicurati che la lavatrice sia installata correttamente prima dell'uso.

Prima di lavare i vestiti per la prima volta, è necessario eseguire un ciclo completo senza vestiti.

Per fare questo:

1. Collegare la fonte di alimentazione e l'acqua.
2. Mettere un po' di detersivo (circa 10 g) nel cassetto e chiuderlo.
3. Premere il pulsante  (Acceso/Spento).
4. Ruotare la manopola fino al programma "Cotone".
5. Premere il pulsante  (Avvio/Pausa).



In questo modo si elimina l'acqua della prova del produttore rimasta nella lavatrice.

Funzionamento Della Lavatrice


■ Ordinare i vestiti

Leggere attentamente questa raccomandazione per evitare problemi alla lavatrice e danni ai vestiti.

1. Non mettere i vestiti oltre la capacità nominale.
2. Suddividete la biancheria per colore e per etichetta di manutenzione. La maggior parte degli indumenti ha un'etichetta di cura tessile nel colletto o nella cucitura laterale.
3. Assicurarsi che tutte le tasche siano vuote, Gli oggetti estranei (per esempio, chiodi, monete, graffette, ecc.) possono causare danni agli indumenti e ai componenti della lavatrice.
4. Chiudere tutte le cerniere, fissare i ganci, ecc. prima del lavaggio.
5. Gli indumenti da lavare devono essere ordinati in base al colore. I vestiti scuri non devono essere lavati insieme a quelli chiari.
6. Le aree molto sporche, le macchie, ecc. dovrebbero essere pre-trattati con detersivo liquido, smacchiatori ecc.
7. Girare i vestiti che si impastano facilmente e che hanno una superficie di lana prima di metterli nella lavatrice.



NOTA: Assicurarsi che nessun indumento rimanga incastrato tra lo sportello e la guarnizione.



■ Mettere il detersivo

Il modello che avete acquistato è dotato della funzione di rilascio intelligente, potete fare riferimento alle seguenti istruzioni per rilasciare il detersivo:

Uso di ammorbidenti e detersives liquidi (Aggiunta automatica)

- Potete aggiungere l'ammorbidente nella scatola di erogazione ① e il detersivo liquido nella scatola di erogazione ② prima del lavaggio. Durante il funzionamento della lavatrice, sarà aggiunto automaticamente al tamburo di lavaggio in base al peso dei vestiti, che possono essere aggiunti manualmente in una sola volta e messi in modo intelligente, preciso e automatico nel tamburo di lavaggio per molte volte.

Funzionamento Della Lavatrice

- La capacità massima di aggiunta di ammorbidente e detersivo liquido è di circa 0,5L e 1L, rispettivamente. Infatti, non dovrebbe superare il bordo superiore della scatola di erogazione.
- Dopo aver aggiunto correttamente il detersivo, si prega di pulire l'area intorno all'ingresso e il bordo, in modo da non causare muffa per troppo tempo.
- Dopo la fine del programma, lo schermo del display lampeggia "000" che indica che la dose di detersivo liquido nella scatola del materiale è insufficiente, e deve essere aggiunta manualmente (a causa della diversa quantità di vestiti da lavare ogni volta, il numero di utilizzo del detersivo liquido e la frequenza di allarme saranno molto diversi);
- Dopo la fine del programma, lo schermo del display lampeggia "1000", cioè, la dose di ammorbidente della scatola dei materiali è insufficiente, è necessario aggiungere manualmente (a causa dell'uso di una diversa frequenza del programma, la frequenza di allarme sarà diversa).
- Quando sia il detersivo liquido che l'ammorbidente sono insufficienti, "1000", lampeggia per 5 secondi e "FINE" lampeggia per 2 secondi dopo la FINE del programma.

Uso di ammorbidenti e detersives solidi in polvere (Aggiunta manuale)

- Quando si desidera utilizzare un detersivo in polvere solido o un ammorbidente, assicurati che la funzione di rilascio intelligente sia stata disattivata (☹️ l'icona si spegne). La conseguenza negativa è che è facile causare un eccesso di detersivo, con conseguente formazione di molta schiuma, risciacquo difficile, ecc.
- Selezionare un detersivo non schiumogeno o a bassa formazione di schiuma.
- Scegliere il tipo di detersivo adatto alle varie temperature di lavaggio per ottenere il miglior effetto di lavaggio con meno acqua e consumo di energia.
- La quantità di detersivo/ammorbidente usata dovrebbe essere aggiunta solo una volta alla volta. Si prega di fare riferimento alle istruzioni del produttore per il dosaggio del detersivo/ammorbidente.
- Un eccesso di detersivo produrrà molta schiuma, facile da far traboccare, e influenzerà la sua dissoluzione, con conseguenti difficoltà di risciacquo.


Funzionamento Della Lavatrice

NOTA


1. La prima volta che si utilizza il detersivo liquido e la funzione di rilascio automatico, si prega di utilizzare il programma "Lavaggio Rapido" per il tubo di lavaggio e il tamburo.
2. È normale che un po' di detersivo liquido fluisca nella scatola dell'acqua verso il basso quando si tira la scatola del detersivo liquido. Si prega di evitare di tirare la scatola frequentemente per diminuire il costo del detersivo liquido.
3. La quantità di ammorbidente si riferisce al manuale. Il sovraccarico dell'ammorbidente distruggerebbe la fibra artificiale.
4. Il livello del liquido non deve superare il MASSIMO della Scatola del Distributore.
5. Si prega di diluire l'ammorbidente spesso o la candeggina prima e poi rilasciare nella scatola del distributore.
6. Si prega di utilizzare la funzione di rilascio intelligente quando la cassetteria è chiusa correttamente, altrimenti la lavatrice potrebbe perdere e causare altre conseguenze negative.

■ Fasi del lavaggio


① Collegare il tubo d'ingresso e aprire il rubinetto




② Inserire la spina di alimentazione



③ Posizionare il tubo di scarico



④ Apra lo sportello, mette i vestiti e chiuderlo; mette il detersivo nel contenitore del detersivo e chiudere il contenitore;





The control panel features a large circular dial on the left for cycle selection, a digital display in the center showing '00:00' and 'min', and several buttons on the right for power and start/pause. Below the dial are labels for various programs like 'Lana', 'Sport', 'Piumini', etc. Below the display are labels for temperature and spin speed settings.

⑤ Prema il pulsante di accensione



⑧ Prema il pulsante Avvio.

⑥ Selezioni il programma come necessario

⑦ Personalizzi le impostazioni come il tempo di ritardo, la temperatura, la velocità di centrifuga, altre impostazioni, ecc.

- Prema Alimentazione  per accendere la lavatrice.
- Ruoti il Selettore di Ciclo per selezionare un ciclo.
- Cambi le impostazioni del ciclo (Temp. e velocità, ecc.) come necessario.
- Imposti Fine Ritardo se si desidera terminare il ciclo di lavaggio all'ora desiderata.
- Prema Avvio/Pausa .

Per cambiare il ciclo durante il funzionamento



- Premere Avvio/Pausa  per interrompere il funzionamento.
- Selezionare un ciclo diverso.
- Premere nuovamente Avvio/Pausa  per avviare il nuovo ciclo.

Funzionamento Della Lavatrice

■ Pannello di controllo

* La seguente illustrazione è un semplice esempio del pannello di controllo del modello. L'illustrazione è solo per riferimento. Si prega di fare riferimento all'effetto reale.




01 Selettore di Ciclo	Girare la manopola per selezionare un ciclo.
02 Display	Il display mostra le informazioni sul ciclo in corso e il tempo stimato rimanente, o un codice informativo quando si verifica un problema.
03 Temp.	Prema per cambiare la temperatura dell'acqua per il ciclo corrente. La gamma di temperatura disponibile dipende dal ciclo. La temperatura selezionata verrà visualizzata del display.
04 Centrifuga	Prema per cambiare la velocità di centrifuga per il ciclo corrente. La velocità di centrifuga disponibile dipende dal ciclo. La velocità di centrifuga selezionata verrà visualizzata del display.
05 Risciacquo+	Prema la selezione per aumentare i tempi di risciacquo. (Aumentare il numero di tempi di risciacquo in base al numero di tempi di risciacquo predefinito del programma, il numero di tempi di risciacquo è inferiore al valore predefinito non è opzionale) Diverse procedure possono aumentare il numero di risciacqui sarà diverso. Per eseguire "Risciacquo+Centrifuga", premere Risciacqui Plus per 5 secondi per annullare la modalità Risciacqui e passare direttamente alla modalità Centrifuga.
06 Sporco+	È possibile scegliere il livello di suolo. Ogni volta che si preme il pulsante del livello di sporco, è possibile aggiungere o ridurre il numero di risciacqui, e anche il tempo di risciacquo della procedura corrispondente verrà aggiunto o ridotto. Il Livello di Suolo disponibile per essere selezionato può essere diverso nelle diverse procedure.
07 Fine Ciclo Ritardato	Prema ripetutamente Ritardo per scorrere le opzioni di ritardo disponibili (da 3 a 24 ore in incrementi di un'ora).
08 Avvio/Pausa 	Prema per avviare o metta in pausa il funzionamento. Prema il pulsante una volta per avviare un ciclo. Per mettere in pausa il funzionamento, prema nuovamente il pulsante. È possibile modificare le impostazioni e le opzioni del ciclo. Per riprendere il funzionamento in pausa, prema nuovamente il pulsante.
09 Alimentazione 	Prema per accendere o spegnere la lavatrice. Se si accende la lavatrice e non la si usa per 10 minuti, si spegnerà automaticamente.

Funzionamento Della Lavatrice

Erogazione automatica del detersivo

Con funzione di puntamento automatico per impostazione predefinita;
In stato di standby, premere il pulsante **Sporco+** per più di 5s per acceso/spento la funzione di rilascio intelligente;
L'icona di accensione è accesa e l'icona di spegnimento è spenta.

Blocco Bambini

Per prevenire incidenti da parte dei bambini, Blocco Bambini blocca tutti i pulsanti tranne **Alimentazione** .

Per attivare o disattivare la funzione Blocco Bambini, tenga premuti **Temp.** e **Centrifuga** contemporaneamente per 3 secondi.

Quando Blocco Bambini è attivato, l'indicatore  si accende.

Blocco lo Sportello

Quando lo sportello non è chiusa o bloccata normalmente, l'icona non è luminosa; Se lo sportello è chiusa correttamente, l'icona è sempre accesa.


Icona del Lavaggio a Vapore

Se questa icona è sempre luminosa, significa che la funzione Vapore Icona è abilitata. A causa della diversa configurazione dei modelli, alcuni modelli non hanno questa configurazione, si prega di fare riferimento al modello attuale.


Allarme Spento

È possibile attivare o disattivare il suono del selettore di ciclo e di tutti i pulsanti.

Per attivare o disattivare il suono, tenere premuti contemporaneamente **Centrifuga** e **Risciacquo+** per 3 secondi.

Quando il suono è spento, l'indicatore  si accende.

Ricarica

Prema a lungo il pulsante **Avvio / Pause**  per 3 secondi. Dopo che il blocco è stato sbloccato, è possibile avviare la funzione di aggiunta di vestiti al centro.

Funzionamento Della Lavatrice

Fine Ciclo Ritardato

È possibile impostare la lavatrice in modo che il lavaggio finisca automaticamente in un secondo momento, scegliendo un ritardo compreso tra 3 e 24 ore (con incrementi di 1 ora). L'ora visualizzata indica l'ora in cui il lavaggio finirà.

1. Selezionate un ciclo. Poi cambiare le impostazioni del ciclo, se necessario.
2. Premere ripetutamente **Fine Ciclo Ritardato** fino a impostare l'ora di fine desiderata.
3. Prema **Avvio/Pausa** ▷||.
4. Per annullare il **Fine Ciclo Ritardato**, riavviare la lavatrice premendo **Alimentazione** ⏻.

Caso di vita reale

Vuoi finire un corso di due ore dopo 3 ore da adesso. Si aggiunge l'opzione Ritardo al ciclo corrente con l'impostazione 3 ore e si preme **Avvio/Pausa** ▷|| alle 14:00. Allora, cosa succede? La lavatrice inizia a funzionare alle 15:00 e termina alle 17:00.

■ Programma

Lana: Il corso di lana è caratterizzato da una delicata cullatura e ammollo per proteggere le fibre di lana dal restringimento/distorsione.

Si raccomanda un detersivo neutro.

+Prelavaggio: Aggiungere un lavaggio preliminare prima di iniziare il ciclo Cotone.

Sport: Adatto al lavaggio di indumenti sportivi.

Piumini: Adatto per il lavaggio di tessuti in piuma.

Allergy Care 🧼: Caratterizzato da un lavaggio ad alta temperatura e risciacqui extra per aiutare a rimuovere efficacemente i residui di detersivo.

Lenzuola e Trapunta 🧼: Questa procedura è adatta al lavaggio dei capi più pesanti. Jeans, biancheria da letto, ecc.

Intensivo 🧼: Per capi molto sporchi. Il tempo di funzionamento è più lungo degli altri cicli.

Pulizia Cestello: Pulisce il cestello rimuovendo lo sporco e i batteri da esso.

Assicurarsi che il cestello sia vuoto.

Non utilizzare alcun detersivo per la pulizia del tamburo.

Misti: Per carico misto composto da cotone e sintetico.

Funzionamento Della Lavatrice

Rapido 15': Per capi leggermente sporchi in meno di 2,0 kg che si desidera lavare rapidamente.

Cotone: Per cotone, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria intima, asciugamani o camicie. Il tempo di lavaggio e il numero di risciacqui sono regolati automaticamente in base al carico.

20°C: Nuove procedure speciali standard europee, utilizzate per lavare alcuni capi delicati, la temperatura può scegliere solo 20°C, indumenti protettivi.

Eco 40-60: Per lavare i capi di cotone normalmente sporchi che sono dichiarati lavabili a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo. Questo ciclo è usato per valutare la conformità con la legislazione Eco design dell'UE.


Questo ciclo è impostato come predefinito.

Delicati: Per tessuti velati, reggiseni, lingerie (seta), e altri tessuti lavabili solo a mano. Per le migliori prestazioni, usare il detersivo liquido.

Centrifuga: Caratterizzato da un ulteriore processo di centrifuga per rimuovere efficacemente l'umidità dal bucato.

Risciacquo e Centrifuga: Con un ulteriore processo di risciacquo dopo aver applicato l'ammorbidente al bucato.

■ Schema del Circuito



Funzionamento Della Lavatrice

■ Tabella delle Procedure di Lavaggio

- L'efficienza e le prestazioni del lavaggio sono determinate dalla qualità del detersivo utilizzato. Usare solo detersivi approvati dalla lavatrice.
- Se necessario, utilizzare un detersivo specifico, ad es. per tessuti sintetici e di lana. Attenersi sempre alle raccomandazioni del produttore del detersivo.
- Non usare detersivi a secco come il tricloroetilene e prodotti simili. Scegliere il miglior detersivo.

Programma	Carico massimo (kg)			Tipo di detersivo		
	8	9	10	Universale	Speciale	Ammorbidente
Lana	2	2	2	-	L/P	-
+Prelavaggio	6	7	8	L/P	-	○
Sport	3	3,5	4	L/P	-	○
Piumini	3	3,5	4	L	L	○
Allergy Care ☁	4	4,5	5	L/P	L/P	○
Lenzuola e Trapunta ☁	3	3,5	4	L/P	L/P	○
Intensivo ☁	8	9	10	L/P	-	○
Pulizia Cestello	0	0	0	-	-	-
Misti	4	4,5	5	L/P	-	○
Rapido 15'	2	2	2	L/P	-	○
Cotone	8	9	10	L/P	-	○
20°C	4	4,5	5	L/P	-	○
Eco 40-60	8	9	10	L/P	-	○
Delicati	2	2,5	3	L/P	L/P	-
Centrifuga	8	9	10	-	-	-
Risciacquo e Centrifuga	8	9	10	-	-	○

L = detersivo in gel/liquido P = detersivo in polvere ○ = opzionale - = no

Se si usa un detersivo liquido, non si raccomanda di attivare il ritardo.

Si consiglia di utilizzare: Detersivo in polvere da 20°C a 95°C; Detersivo per lana da 20°C a 40°C;

* Scegliere la temperatura di lavaggio di 95°C solo per esigenze igieniche speciali.


Funzionamento Della Lavatrice

■ Introduzione di Altre Funzioni

Sblocco dello sportello di emergenza (non applicabile in alcuni modelli)

- Se volete togliere i vestiti quando c'è un'interruzione prolungata della corrente, assicuratevi che il livello dell'acqua nel cestello sia sotto il livello di sicurezza, che la temperatura sia sotto i 40°C e che il cestello interno non ruoti, poi staccate il tubo di scarico e abbassatelo, sostituite il tubo dopo che l'acqua è uscita;
- Aprire il coperchio della pompa di scarico in basso a destra del lato anteriore, tirare giù leggermente l'asta, quando si sente un suono leggero, allora aprire lo sportello e togliere o mettere i vestiti;
- Sostituire il coperchio della pompa di scarico;
- Questo metodo può essere usato solo in caso di emergenza.

Emergenza tirare la corda



Funzione di Ripresa

- Questa lavatrice ha la funzione di ripresa in caso di spegnimento. Se c'è un'interruzione di corrente o una spina allentata nel processo della lavatrice, la lavatrice può ricordare lo stato di lavoro e riprendere il lavoro quando la corrente viene ripristinata.

Funzione di Memoria (non applicabile in alcuni modelli)

- Questa lavatrice può ricordare automaticamente l'ultimo processo di lavoro. Quando si riaccende la lavatrice, la lavatrice ricorda il processo di lavaggio e le impostazioni fatte l'ultima volta (significa che l'intero processo di lavoro dell'ultimo lavaggio sarà selezionato per default quando la lavatrice si avvia)

Consapevolezza del Peso dei Panni

- All'inizio del lavaggio, la lavatrice stima il peso dei vestiti e distribuisce automaticamente il detersivo (a condizione che ci sia abbastanza detersivo nella valigia), poi decide la quantità d'acqua di conseguenza per raggiungere l'obiettivo di risparmiare acqua.

Funzionamento Della Lavatrice

Protezione dallo squilibrio

- Quando la lavatrice è pronta per la centrifuga, la lavatrice può impiegare alcune volte per bilanciare i vestiti a causa di un grande sbilanciamento.
- Se i vestiti sono ancora sbilanciati nel tamburo, la velocità di centrifuga può essere rallentata per evitare grandi vibrazioni.
- Se i vestiti nel tamburo è troppo meno, la lavatrice potrebbe non girare a causa della protezione sbilanciamento, allora si dovrebbe aggiungere più vestiti nella lavatrice per farlo girare.

Spruzzatura

- Quando viene rilevata la disidratazione e la schiuma, avviare la valvola di spruzzo per spruzzare l'acqua, e l'acqua spray può essere visto sul vetro delio sportello, che ha un effetto migliore di pulire la schiuma e le macchie sui vestiti e la finestra. Questo renderà il processo di lavaggio più pulito e costruirà un ambiente di lavaggio ad alta efficienza, con risparmio di acqua e pulito!

Lampada a tamburo

- All'inizio del programma, alla fine del programma e alla pausa dello stato di lavaggio, la lampada del cilindro lavatrice si accende. Può osservare la situazione dei vestiti nella lavatrice e sentire il divertimento del bucato intelligente.

Nota: A causa dell'aggiornamento del modello del prodotto, la configurazione delle funzioni può essere diversa da questa descrizione, si prega di prendere la funzione del modello reale come standard!

Manutenzione

Una corretta manutenzione della lavatrice può prolungare la sua vita lavorativa.



AVVERTIMENTO

Prima di iniziare la manutenzione, estrarre la spina o scollegare l'alimentazione e chiudere il rubinetto.

■ Pulire il tamburo interno


Le ruggini lasciate all'interno del tamburo dagli articoli metallici devono essere rimosse immediatamente con detergenti senza cloro. Non usare mai lana d'acciaio.

■ Pulire la superficie

1. Se c'è un eccesso d'acqua, usare un panno asciutto per pulirlo immediatamente. Non è permesso colpire la lavatrice con oggetti appuntiti.
2. Se necessario, la superficie può essere pulita con detergenti neutri non abrasivi diluiti.



Manutenzione

■ Pulire la pompa di scarico



Aprire il coperchio del filtro con strumenti come le monete secondo la direzione della grafica;

Svitare il filtro e fare attenzione all'acqua rimanente, togliendo qualsiasi materiale estraneo dal filtro della pompa di scarico;



Reinstallare il filtro.

■ Pulire il filtro della valvola d'ingresso

Il filtro di entrata deve essere pulito se non c'è acqua o ce n'è poca quando si apre il rubinetto.




1. Abbassare la pressione dell'acqua:

- a. Chiudere il rubinetto.
- b. Selezionare una procedura qualsiasi tranne la procedura "Centrifuga".
- c. Premere il pulsante "▷|| (Avvio/Pausa)" e mantenere la procedura in corso per circa 40 secondi.
- d. Estrarre la spina di alimentazione.

2. Rimuovere il tubo di ingresso dal rubinetto.

3. Usare l'acqua per lavare il filtro.



4. Ricollegare il tubo d'ingresso.



Manutenzione

■ Pulire il cassetto del detersivo

La struttura del cassetto del detersivo varia a seconda dei modelli di lavatrice; si prega di seguire i passi e i metodi mostrati nella figura seguente per pulire il contenitore del detersivo:



■ Se ci sono residui di detersivo o di ammorbidente nel contenitore:

◆ Come fig. a mostra, tirare il contenitore e premere verso il basso l'asta di fine corsa; estrarre l'intero cassetto;

◆ Come fig. b mostra, Aprire il coperchio della scatola del materiale (sollevarlo delicatamente);

◆ Risciacquo con acqua corrente o pulisci ogni scatola di detersivo con una spazzola;

◆ Chiudere il coperchio di ogni scatola di materiale e spingere il cassetto all'interno.

■ Un po' di detersivo fluirà nella scatola dell'acqua quando si estrae la scatola, questo è normale. Cercare di non aprire e chiudere ripetutamente il contenitore della perdita di detersivo;

■ Fare attenzione alla fuoriuscita di detersivo che può causare inconvenienti quando si regola (come inclinare e spostare, ecc.) la lavatrice (estrarre la cassa prima di regolare).

■ Recupero dal congelamento

La lavatrice può congelare quando scende sotto 0°C.

1. Spegna il lavatrice e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Versi acqua calda sul rubinetto dell'acqua per allentare il tubo dell'acqua.
3. Scolleghi il tubo dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Si versa dell'acqua calda nel tamburo e si lascia per circa 10 minuti.
5. Ricollegli il tubo dell'acqua al rubinetto dell'acqua.

⚠ NOTA

1. Quando la lavatrice viene riutilizzata, assicuratesi che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C.
2. Se la lavatrice si trova in una stanza in cui può congelarsi facilmente, si prega di scaricare accuratamente l'acqua residua all'interno del tubo di scarico e del tubo d'ingresso.
3. Si prega di contattare un tecnico se la lavatrice è congelata.

Risoluzione Dei Problemi

TROUBLES	SOLUZIONI
C'è dell'acqua residua nella lavatrice	Questo è normale ed è il risultato dei test dell'acqua eseguiti in fabbrica.
La lavatrice non funziona	Controlli se la spina di alimentazione è inserita bene. Controlli se il rubinetto è aperto. Controlli se il pulsante "Alimentazione" è premuto. Controlli se il pulsante "Avvio/Pausa" è premuto. Controlli se la funzione di ritardo è attivata.
Perdita d'acqua	Controlli e fissare il tubo di ingresso. Pulire il tubo di scarico e chiedere ad una persona specializzata di ripararlo se necessario.
Rumore anomalo e grandi vibrazioni	Controlli se i bulloni di transito sono stati rimossi. Controlli se le gambe regolabili sono regolate a livello. Controlli se la lavatrice è installata su un pavimento solido e piano. Controlli se ci sono barrette o articoli metallici all'interno.
L'efficienza del lavaggio non è soddisfatta	Selezionare una procedura adeguata. Aggiunga la giusta quantità di detersivo secondo le istruzioni della confezione del detersivo.
La lavatrice non risponde dopo aver premuto i pulsanti	Controllare se la funzione "Blocco Bambini" è stata attivata. Premere prima il pulsante "Avvio/Pausa" e poi gli altri pulsanti.
Il tempo effettivo delle procedure non corrisponde a quello indicato sul display.	Controllare se i vestiti nel tamburo sono sufficientemente dispersi. Controllare se l'acqua esce o entra bene.
La lavatrice si riempie durante lo scarico	Controllare se l'altezza massima del tubo di scarico è inferiore a 65 cm. Controllare se il tubo di scarico è immerso.





























Risoluzione Dei Problemi

DISPLAY	MEZZI	SOLUZIONI
E1	La lavatrice si riempie nel tempo	Controlli se il rubinetto è aperto. Controllare se la pressione dell'acqua è troppo bassa. Controllare se il tubo di ingresso è bloccato.
E2	L'acqua defluisce nel tempo	Controlli se la pompa di scarico è bloccata. Contatti un tecnico se necessario.
E3	La serratura dello sportello è guasta	Richiuda bene lo sportello. Controlli se i vestiti sono incastrati tra lo sportello e la guarnizione. Contatti un tecnico se necessario.
E3-3	Guasto al circuito di controllo della serratura dello sportello	Dopo aver spento e riavviato l'alimentazione, se il guasto esiste ancora, contattateci per la manutenzione.
E4	L'acqua trabocca	Acqua automaticamente finché il livello dell'acqua non è adatto alla procedura di lavaggio. Contatti un tecnico se necessario.
E5	Il motore elettrico è guasto	Si prega di contattare un tecnico.
E6	Il riscaldatore non funziona	Si prega di contattare un tecnico.
E7	C'è un guasto al sensore di temperatura	Si prega di contattare un tecnico.
E8	Software/ hardware spaiato sulla scheda madre e sulla piastra di inversione di frequenza	Si prega di contattare un tecnico.
E9	Guasti di comunicazione	Si prega di contattare un tecnico.
E10	Guasti all'inverter	Si prega di contattare un tecnico.
EP	La procedura in corso non corrisponde al ciclo su cui punta la manopola.	Ruotare il selettore di ciclo sul ciclo corrispondente alla procedura in corso.

Nota: Si prega di fare riferimento al modello effettivamente acquistato per il display dei guasti. Modelli diversi hanno diverse display di guasti.

Appendice

■ Etichetta di Cura del Tessuto

	Materiale resistente		Può essere stirato a 100°C max
	Tessuto delicato		Non stirare
			Può essere lavato a secco con qualsiasi solvente
			Lavi a secco solo con percloruro, benzina per accendini, alcool puro o R113
			Lavi a secco solo con carburante per aerei, alcool puro o R113
			Non lavare a secco
	L'articolo può essere lavato a mano		Asciughi in piano
	Lavi solo a secco		Può essere appeso ad asciugare
	Può essere candeggiato in acqua fredda		Asciughi su appendiabiti
	Non candeggiare		Asciughi a calore normale
	Può essere stirato a 200°C max		Asciughi a calore ridotto
	Può essere stirato a 150°C max		Non asciugare in asciugatrice

■ Avvertimento Elettrico

Per evitare incendi, scosse elettriche e altri incidenti, si prega di ricordare il seguente promemoria:

- Solo la tensione indicata nell'etichetta di alimentazione può essere utilizzata. Se non è chiaro il voltaggio a casa, si prega di contattare l'ufficio elettrico locale.

- Quando si utilizza la funzione di riscaldamento, la corrente massima attraverso la lavatrice raggiunge i 10A. Pertanto, assicuratevi che gli alimentatori (corrente, tensione e cavo) possano soddisfare i normali requisiti di carico della lavatrice.

- Proteggere adeguatamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione deve essere fissato bene in modo da non far inciampare le persone o altre cose ed essere danneggiato. Prestare particolare attenzione alla posizione della spina.

- Non sovraccaricare la presa a muro o allungare il cavo.

Il sovraccarico del cablaggio può causare incendi o scosse elettriche. Non estrarre la spina di alimentazione con le mani bagnate.

- Per garantire la vostra sicurezza, la spina di alimentazione deve essere inserita in una presa con messa a terra. Controllate attentamente e assicuratevi che la vostra presa sia messa a terra in modo corretto e affidabile.

Appendice

■ Proteggere l'ambiente

- La lavatrice è prodotta con materiali riciclabili. Se si decide di smaltire questa lavatrice, si prega di osservare le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti. Tagli il cavo di alimentazione in modo che il lavatrice non possa essere collegato alla corrente. Rimuova lo sportello in modo che i piccoli animali e i bambini non possano rimanere intrappolati all'interno della lavatrice.
- Non superare le quantità di detersivo raccomandate nelle istruzioni del produttore del detersivo.
- Usi prodotti smacchiatori e sbiancanti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmi acqua ed elettricità lavando solo a pieno carico (la quantità esatta dipende dal programma utilizzato).
- Corretto Smaltimento di Questo Prodotto



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o di contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

⚠ **NOTA:**

1. L'indice di efficienza energetica è stato testato con la procedura "ECO 40-60".
2. Scannerizzare il codice QR mostrato sull'etichetta energetica per ulteriori informazioni sul prodotto.
3. Quando la lavatrice dà codici di errore, assicuratevi di contattare il nostro team post-vendita per la riparazione. Non saremo responsabili per qualsiasi problema causato da una riparazione non autorizzata.
4. Nel caso abbiate bisogno di ordinare gli accessori, possiamo spedire entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
5. Allo scopo di migliorare le prestazioni dell'intera lavatrice, l'aspetto e le specifiche saranno modificate senza ulteriore avviso.
6. Il pannello della visualizza mostrerà "FINE" per 10 minuti dopo la fine del ciclo.

Scheda Prodotti

FP0824WC0IT

Nome della Categoria	Eco 40-60			20°C	Cotone 95°C	Lana	Rapido 15'	Intensivo
	Carico al 100%	Carico al 50%	Carico al 25%					
Capacità Nominale (kg)	8,0	4,0	2,0	4,0	8,0	2,0	2,0	8,0
Durata del Programma (h:min)	3:38	2:48	2:48	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Consumo di Energia (kWh/ciclo)	0,980	0,572	0,288	0,170	1,600	0,060	0,040	0,960
Consumo d'acqua (L/ciclo)	58,0	42,0	38,0	40,0	69,0	58,0	36,0	64,0
Temperatura Massima (°C)	40	32	24	20	76	17	17	55
RMC (%)	53,90	53,90	53,90	82	72	78	90	74
Velocità di centrifuga (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

FP0924WC0IT

Nome della Categoria	Eco 40-60			20°C	Cotone 95°C	Lana	Rapido 15'	Intensivo
	Carico al 100%	Carico al 50%	Carico al 25%					
Capacità Nominale (kg)	9,0	4,5	2,5	4,5	9,0	2,0	2,0	9,0
Durata del Programma (h:min)	3:48	2:54	2:54	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Consumo di Energia (kWh/ciclo)	1,064	0,730	0,260	0,180	1,760	0,060	0,040	0,990
Consumo d'acqua (L/ciclo)	62,0	45,0	38,0	43,0	73,0	60,0	38,0	68,0
Temperatura Massima (°C)	38	35	24	20	76	17	17	55
RMC (%)	53,90	53,90	53,90	80	70	76	89	73
Velocità di centrifuga (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

FP1024WC0IT

Nome della Categoria	Eco 40-60			20°C	Cotone 95°C	Lana	Rapido 15'	Intensivo
	Carico al 100%	Carico al 50%	Carico al 25%					
Capacità Nominale (kg)	10,0	5,0	2,5	5,0	10,0	2,0	2,0	10,0
Durata del Programma (h:min)	3:59	3:00	3:00	0:50	2:20	0:39	0:15	1:59
Consumo di Energia (kWh/ciclo)	1.131	0.814	0.309	0.190	1.920	0.060	0.040	1.040
Consumo d'acqua (L/ciclo)	70,0	50,0	41,0	46,0	77,0	62,0	40,0	73,0
Temperatura Massima (°C)	36	35	25	20	76	17	17	55
RMC (%)	53,90	53,90	53,90	80	70	75	90	71
Velocità di centrifuga (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	1000	800

Scheda Prodotti

Nome o marchio del fornitore: TCL

Indirizzo del Fornitore: Via Yunhu 10, Zona di Sviluppo Economico, Hefei, Anhui, Cina

Identificatore del Modello: FP0824WC0IT

Parametri Generali del Prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore		
Capacità Nominale (kg)	8,0		Dimensioni in cm	Altezza	85	
				Larghezza	60	
				Profondità	53	
EEl _w	69,0		Classe di efficienza energetica	C		
Indice di Efficienza di Lavaggio	1,031		Efficacia del risciacquo (g/kg)	5,0		
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma ECO40-60. Il consumo effettivo di energia dipende da come viene utilizzato l'apparecchio.	0,627		Consumo d'acqua in litri per ciclo, basato sul programma ECO40-60. Il consumo effettivo di acqua dipende dall'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	47		
Temperatura massima all'interno del tessuto trattato (°C)	Capacità Nominale	40	Contenuto di umidità rimanente (%)	53,9	Capacità Nominale	53,90
	Metà	32			Metà	53,90
	Quarto	24			Quarto	53,90

Scheda Prodotti

Velocità di centrifuga-secco (rpm)	Capacità Nominale	1400	Classe di efficienza della centrifuga	B
	Metà	1400		
	Quarto	1400		
Durata del programma (h:min)	Capacità Nominale	3:38	Tipo	indipendente
	Metà	2:48		
	Quarto	2:48		
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	76		Classe di emissione del rumore aereo (fase di centrifuga)	B
Modalità spento (W)	0,50		Modalità standby (W)	-
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00		Standby in rete (W) (se applicabile)	-
Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 2 anni				
Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio			NO	

Scheda Prodotti

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Capacità nominale del programma ECO40-60, a intervalli di 0,5 kg (c)	kg	8,0
Consumo di energia del programma ECO40-60 a capacità nominale ($E_{W, piena}$)	kWh/ciclo	0,980
Consumo di energia del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($E_{W, 1/2}$)	kWh/ciclo	0,572
Consumo di energia del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($E_{W, 1/4}$)	kWh/ciclo	0,288
Consumo energetico ponderato del programma ECO40-60 (E_W)	kWh/ciclo	0,627
Consumo energetico standard del programma ECO40-60 (SCE_W)	kWh/ciclo	0,909
Indice di Efficienza Energetica (EEl_W)	-	69,0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a capacità nominale ($W_{W, piena}$)	L/ciclo	58,0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($W_{W, 1/2}$)	L/ciclo	42,0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($W_{W, 1/4}$)	L/ciclo	38,0
Consumo d'acqua ponderato (W_W)	L/ciclo	47
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a capacità nominale (I_W)	-	1,031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (I_W)	-	1,031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (I_W)	-	1,031
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a capacità nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (I_R)	g/kg	5,0

Scheda Prodotti

Durata del programma ECO40-60 a capacità nominale (t_w)	h:min	3:38
Durata del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (t_w)	h:min	2:48
Durata del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (t_w)	h:min	2:48
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a capacità nominale (T)	°C	40
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (T)	°C	32
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (T)	°C	24
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (S)	rpm	1400
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a capacità nominale (D_{piena})	%	53,90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Contenuto di umidità residua ponderato (D)	%	53,9
Emissioni di rumore aereo durante il programma ECO40-60 (fase di centrifuga)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo di energia in 'modalità spento' (P_o)	W	0,50
Consumo energetico in 'modalità standby' (P_{sm}) Il 'modalità standby' include il display di informazioni?	W	-
Consumo di energia in 'modalità standby' (P_{sm}) in condizione di standby in rete (se applicabile)	W	-
Consumo di energia in 'avvio ritardato' (P_{ds}) (se applicabile)	W	4,00

Scheda Prodotti

Nome o marchio del fornitore: TCL

Indirizzo del Fornitore: Via Yunhu 10, Zona di Sviluppo Economico, Hefei, Anhui, Cina

Identificatore del Modello: FP0924WC0IT

Parametri Generali del Prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore		
Capacità Nominale (kg)	9,0		Dimensioni in cm	Altezza	85	
				Larghezza	60	
				Profondità	57	
EEl _w	69,0		Classe di efficienza energetica	C		
Indice di Efficienza di Lavaggio	1,031		Efficacia del risciacquo (g/kg)	5,0		
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma ECO40-60. Il consumo effettivo di energia dipende da come viene utilizzato l'apparecchio.	0,656		Consumo d'acqua in litri per ciclo, basato sul programma ECO40-60. Il consumo effettivo di acqua dipende dall'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	48		
Temperatura massima all'interno del tessuto trattato (°C)	Capacità Nominale	38	Contenuto di umidità rimanente (%)	53,9	Capacità Nominale	53,90
	Metà	35			Metà	53,90
	Quarto	24			Quarto	53,90

Scheda Prodotti

Velocità di centrifuga-secco (rpm)	Capacità Nominale	1400	Classe di efficienza della centrifuga	B
	Metà	1400		
	Quarto	1400		
Durata del programma (h:min)	Capacità Nominale	3:48	Tipo	indipendente
	Metà	2:54		
	Quarto	2:54		
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	76		Classe di emissione del rumore aereo (fase di centrifuga)	B
Modalità spento (W)	0,50		Modalità standby (W)	-
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00		Standby in rete (W) (se applicabile)	-

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 2 anni

Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio	NO
---	----

Scheda Prodotti

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Capacità nominale del programma ECO40-60, a intervalli di 0,5 kg (c)	kg	9,0
Consumo di energia del programma ECO40-60 a capacità nominale ($E_{W, piena}$)	kWh/ciclo	1,064
Consumo di energia del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($E_{W, 1/2}$)	kWh/ciclo	0,730
Consumo di energia del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($E_{W, 1/4}$)	kWh/ciclo	0,260
Consumo energetico ponderato del programma ECO40-60 (E_W)	kWh/ciclo	0,656
Consumo energetico standard del programma ECO40-60 (SCE_W)	kWh/ciclo	0,951
Indice di Efficienza Energetica (EEl_W)	-	69,0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a capacità nominale ($W_{W, piena}$)	L/ciclo	62,0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($W_{W, 1/2}$)	L/ciclo	45,0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($W_{W, 1/4}$)	L/ciclo	38,0
Consumo d'acqua ponderato (W_W)	L/ciclo	48
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a capacità nominale (I_W)	-	1,031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (I_W)	-	1,031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (I_W)	-	1,031
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a capacità nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (I_R)	g/kg	5,0
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (I_R)	g/kg	5,0

Scheda Prodotti

Durata del programma ECO40-60 a capacità nominale (t_w)	h:min	3:48
Durata del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (t_w)	h:min	2:54
Durata del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (t_w)	h:min	2:54
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a capacità nominale (T)	°C	38
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (T)	°C	35
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (T)	°C	24
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (S)	rpm	1400
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a capacità nominale (D_{piena})	%	53,90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Contenuto di umidità residua ponderato (D)	%	53,9
Emissioni di rumore aereo durante il programma ECO40-60 (fase di centrifuga)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo di energia in 'modalità spento' (P_o)	W	0,50
Consumo energetico in 'modalità standby' (P_{sm})	W	-
Il 'modalità standby' include il display di informazioni?	-	-
Consumo di energia in 'modalità standby' (P_{sm}) in condizione di standby in rete (se applicabile)	W	-
Consumo di energia in 'avvio ritardato' (P_{ds}) (se applicabile)	W	4,00

Scheda Prodotti

Durata del programma ECO40-60 a capacità nominale (t_w)	h:min	3:59
Durata del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (t_w)	h:min	3:00
Durata del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (t_w)	h:min	3:00
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a capacità nominale (T)	°C	36
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (T)	°C	35
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (T)	°C	25
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (S)	rpm	1400
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a capacità nominale (D_{piena})	%	53,90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($D_{1/2}$)	%	53,90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($D_{1/4}$)	%	53,90
Contenuto di umidità residua ponderato (D)	%	53,9
Emissioni di rumore aereo durante il programma ECO40-60 (fase di centrifuga)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo di energia in 'modalità spento' (P_o)	W	0,50
Consumo energetico in 'modalità standby' (P_{sm})	W	-
Il 'modalità standby' include il display di informazioni?	-	-
Consumo di energia in 'modalità standby' (P_{sm}) in condizione di standby in rete (se applicabile)	W	-
Consumo di energia in 'avvio ritardato' (P_{ds}) (se applicabile)	W	4,00

Scheda Prodotti

Nome o marchio del fornitore: TCL

Indirizzo del Fornitore: Via Yunhu 10, Zona di Sviluppo Economico, Hefei, Anhui, Cina

Identificatore del Modello: FP1024WC0IT

Parametri Generali del Prodotto:

Parametro	Valore		Parametro	Valore		
Capacità Nominale (kg)	10.0		Dimensioni in cm	Altezza	85	
				Larghezza	60	
				Profondità	63	
EEl _w	69,0		Classe di efficienza energetica	C		
Indice di Efficienza di Lavaggio	1,031		Efficacia del risciacquo (g/kg)	5,0		
Consumo di energia in kWh per ciclo, basato sul programma ECO40-60. Il consumo effettivo di energia dipende da come viene utilizzato l'apparecchio.	0.682		Consumo d'acqua in litri per ciclo, basato sul programma ECO40-60. Il consumo effettivo di acqua dipende dall'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua.	52		
Temperatura massima all'interno del tessuto trattato (°C)	Capacità Nominale	36	Contenuto di umidità rimanente (%)	53,9	Capacità Nominale	53,90
	Metà	35			Metà	53,90
	Quarto	25			Quarto	53,90

Scheda Prodotti

Velocità di centrifuga-secco (rpm)	Capacità Nominale	1400	Classe di efficienza della centrifuga	B
	Metà	1400		
	Quarto	1400		
Durata del programma (h:min)	Capacità Nominale	3:59	Tipo	indipendente
	Metà	3:00		
	Quarto	3:00		
Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW)	76		Classe di emissione del rumore aereo (fase di centrifuga)	B
Modalità spento (W)	0,50		Modalità standby (W)	-
Avvio ritardato (W) (se applicabile)	4,00		Standby in rete (W) (se applicabile)	-

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore: 2 anni

Questo prodotto è stato progettato per rilasciare ioni d'argento durante il ciclo di lavaggio	NO
---	----

Scheda Prodotti

PARAMETRO	UNITÀ	VALORE
Capacità nominale del programma ECO40-60, a intervalli di 0,5 kg (c)	kg	10.0
Consumo di energia del programma ECO40-60 a capacità nominale ($E_{W, piena}$)	kWh/ciclo	1.131
Consumo di energia del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($E_{W, 1/2}$)	kWh/ciclo	0.814
Consumo di energia del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($E_{W, 1/4}$)	kWh/ciclo	0.309
Consumo energetico ponderato del programma ECO40-60 (E_W)	kWh/ciclo	0.682
Consumo energetico standard del programma ECO40-60 (SCE_W)	kWh/ciclo	0.988
Indice di Efficienza Energetica (EEl_W)	-	69.0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a capacità nominale ($W_{W, piena}$)	L/ciclo	70.0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($W_{W, 1/2}$)	L/ciclo	50.0
Consumo d'acqua del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($W_{W, 1/4}$)	L/ciclo	41.0
Consumo d'acqua ponderato (W_W)	L/ciclo	52
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a capacità nominale (l_W)	-	1.031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (l_W)	-	1.031
Indice di efficienza di lavaggio del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (l_W)	-	1.031
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a capacità nominale (l_R)	g/kg	5.0
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (l_R)	g/kg	5.0
Efficacia di risciacquo del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (l_R)	g/kg	5.0

Scheda Prodotti

Durata del programma ECO40-60 a capacità nominale (t_w)	h:min	3:59
Durata del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (t_w)	h:min	3:00
Durata del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (t_w)	h:min	3:00
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a capacità nominale (T)	°C	36
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (T)	°C	35
Temperatura raggiunta per almeno 5 minuti all'interno del carico durante il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (T)	°C	25
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a metà della capacità nominale (S)	rpm	1400
Velocità di centrifuga nella fase di centrifuga del programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale (S)	rpm	1400
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a capacità nominale (D_{piena})	%	53.90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a metà della capacità nominale ($D_{1/2}$)	%	53.90
Contenuto di umidità rimanente per il programma ECO40-60 a un quarto della capacità nominale ($D_{1/4}$)	%	53.90
Contenuto di umidità residua ponderato (D)	%	53.9
Emissioni di rumore aereo durante il programma ECO40-60 (fase di centrifuga)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo di energia in 'modalità spento' (P_o)	W	0.50
Consumo energetico in 'modalità standby' (P_{sm})	W	-
Il 'modalità standby' include il display di informazioni?	-	-
Consumo di energia in 'modalità standby' (P_{sm}) in condizione di standby in rete (se applicabile)	W	-
Consumo di energia in 'avvio ritardato' (P_{ds}) (se applicabile)	W	4,00



La Vita Creativa

Per e-mail di servizio: www.tcl.com

8C104-000958

A.1