

Akku-Knicklampe | COB-LED



TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: COB LED (x1) / SMD LED (x2)
Helligkeit: max. 400 LM
Funktionen: Weiß-COB / Rot-COB / Top-Licht / Spot-Licht
Leuchtdauer: ca. 4 Stunden
Ladezeit: ca. 3 Stunden
Akku: 3,7V / 2600 mA Li-ion
Ladeanschluss: USB C
Ladekabel: USB-A auf USB-C (enthalten)
Benötigtes Ladegerät (nicht enthalten): 5V 1A USB-A
Abmessungen: 158 x 31 x 46 mm

WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Umgang mit Ihrem neuen Produkt. Sie ermöglicht Ihnen alle Funktionen zu nutzen, Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung in Ruhe durchzulesen und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen gut auf. Geben Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an dritte weitergeben.

SICHERHEITSHINWEISE


- Lassen Sie Verpackungsmaterial und Schutzfolien nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Bewahren Sie diese LED-Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren.
- Verwenden Sie die Lampe nicht unter bzw. im Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen. Scharfe Gegenstände können die Lampe beschädigen.
- Vorsicht: Das Licht dieser Lampe kann Ihre Augen gefährden. Schauen Sie aus diesem Grund nicht direkt in die LED. Richten Sie den Lichtstrahl dieser Lampe nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren.
- Die Lampe darf nicht zerlegt oder ins Feuer geworfen werden.
- Halten Sie die Lampe von extremen Temperaturen fern.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn diese beschädigt ist oder irgendeine Fehlfunktion aufweist und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.
- Verwenden Sie niemals ein Ladegerät, welches beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.

WICHTIGE HINWEISE ZUM AKKU

- Der Akku ist werksseitig ca. 80% aufgeladen, sodass die Lampe sofort verwendet werden kann.
- Es wird empfohlen, den Akku nach Erhalt der Lampe vollständig aufzuladen.
- Laden Sie den Akku auf, bevor er vollständig entladen ist oder Sie die Lampe für einen langen Zeitraum lagern, Tiefentladung schadet dem Akku und verkürzt die Lebensdauer.
- Schalten Sie die Lampe immer aus, wenn die Batterieleistung schwach wird und laden Sie den Akku sofort wieder auf.

KOMPONENTEN

- 1 COB-Lichtleiste
- 2 SMD-Lampe
- 3 Taste
- 4 Ladeanschluss
- 5 Ladekabel
- 6 Magnet
- 7 Haken
- 8 Fuß ausziehbar



SPEZIFIKATIONEN

Ladezustands-Kontrollleuchte
 COB-Lichtleiste kann um 180° gedreht werden
 Magnetische Oberseite

Magnetischer Fuß
 Haken im Fuß versteckt
 Fuß kann zur Befestigung ausgezogen werden

VERWENDUNG

- Drücken der Taste schaltet das Licht in den folgenden drei Modi ein:
 COB weiß / COB rot / Lampe oben
- Zweimaliges kurzes Drücken schaltet das Spotlicht ein, langes Drücken dimmt der Helligkeit.
 Helligkeitsmodus: 400 lm / 20 lm / Spotlight 150 lm
- Dimmbarer Modus: Halten Sie die Taste etwa 3 Sekunden gedrückt, um in den dimmbaren Modus zu wechseln. Wenn das Licht zweimal blinkt, bedeutet dies, dass das Licht im dunkelsten Modus ist. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Lichtleistung erreicht ist.
- Hinweis: Wenn die Lampe ungewöhnlich blinkt oder nicht leuchten kann, überprüfen Sie bitte, ob der Akku geladen ist.

LADEN DES AKKUS

- Öffnen Sie die Ladebuchse (USB-C) der Lampe, diese ist mit einer Abdeckung versehen.
- Verbinden Sie das Ladekabel mit der Lampe und einem 5V USB-A Ladegerät.
- Die Ladekontrollleuchte leuchtet im Ladevorgang rot. Ist der Ladevorgang beendet, leuchtet die Kontrollleuchte blau.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Reinigen Sie die Lampe nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch.
- Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung.
- Tauchen Sie die Lampe nicht in Flüssigkeiten gleich welcher Art.
- Lagern Sie die Lampe im Innenbereich an einem trockenen Ort, der vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Lagern Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Akkus und Batterien nicht im Hausmüll. Akkus und Batterien sollten auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Geben Sie Akkus und Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ab. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Akku-Knicklampe | COB-LED (BGS 85356)
Cordless Bendy Lamp | COB-LED
Baladeuse pliable à accu | COB-LED
Lámpara articulada a batería | LED COB**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015 ;
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-6:2017

Certification No. 2305052 / ZF6620

Test Report: TW2305052E

RoHS Test Report: GNBZ230506135EN

Wermelskirchen, den 20.07.2025

ppa.


Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Cordless Bendy Lamp | COB-LED



TECHNICAL DATA

Light source: COB LED (x1) / SMD LED (x2)
Brightness: max. 400 LM
Functions: COB white / COB red / Top light / Spot light
Discharge time: approx. 4 Hours
Charge time: approx. 3 Hours
Battery: 3.7V / 2600 mA Li-ion
Charging connector: USB C
Charging cable: USB-A to USB-C (included)
Required charger (not included): 5V 1A USB A
Dimensions: 158 x 31 x 46 mm

IMPORTANT

This instruction manual includes important instructions for handling your new product. They enable you to use all functions, and they help you avoid misunderstandings and prevent damage. Please take the time to read this manual and keep it for future reference. Include this manual if you pass this product on to third parties.

SAFETY INFORMATIONS


- Do not leave wrapping material and plastic foil carelessly around. Plastic bags etc. can become a dangerous toy for children.
- Keep this LED flashlight out of the reach of children. It is not a toy and is not suitable for children under 14 years.
- Do not use the lamp under or in the water.
- Avoid contact with sharp objects. Sharp objects can damage the lamp.
- Caution: The light from this lamp could endanger your eyes. For this reason, do not look directly into the LED beam and do not direct the light beam directly against the eyes of humans or animals.
- Do not disassemble the lamp or thrown into the fire.
- Do not use the lamp if it is damaged or has any malfunction, and do not attempt to repair it yourself.
- Never use a charger that is damaged or malfunctioning and do not attempt to repair it yourself.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERY

- The battery is charged to about 80% at the factory, so the lamp can be used immediately.
- It is recommended to fully charge the battery after receiving the lamp.
- Try to charge the battery before it is fully discharged or storing the lamp for a long period of time. Deep discharge damage the battery and shortens its service life.
- Always turn off the lamp when the battery power becomes low and recharge the battery immediately.

COMPONENTS

- 1 COB light bar
- 2 SMD light
- 3 Button
- 4 Charging connector
- 5 Charging cable
- 6 Magnet
- 7 Hook
- 8 Stretch out base



SPECIFICATIONS

Charge condition indicator light
 COB light bar can be rotated 180°
 Magnetic top

Magnetic base
 Hook hidden in the base
 Base can be stretch out for attachment

USE

- Pressing the button will turn on the light in the following three modes:
- COB white / COB red / Top light
 Twice short press will turn on the spotlight, long press will dim the brightness.
 Brightness mode: 400 lm / 20 lm / Spotlight 150 lm
- Dimmable mode: Press and hold the button for about 3 seconds to switch to dimmable mode. When the light flashes twice, it means the light is in the dimmest mode.
- Release the button when the desired light output is reached.
- Note: If the lamp flashes abnormally or cannot light up, please check whether the battery is charged.

CHARGING THE BATTERY

- Open the charging socket (USB-C) of the lamp, this is provided with a cover.
- Connect the charging cable into the lamp and to a 5V charger.
- The charging indicator light lights up red during charging. When charging is complete, the indicator light lights up blue

CLEANING AND STORAGE

- Clean the lamp only with a dry or slightly moistened cloth.
- Do not use aggressive chemicals or abrasive cleaners.
- Do not immerse the lamp in liquids of any kind.
- Store the lamp indoors in a dry place, protected from dust, dirt and extreme temperatures.
- Keep the lamp out of the reach of children.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.



DISPOSAL

Do not dispose battery in household waste. Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point. Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic or to the dealer where you purchased the product.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Akku-Knicklampe | COB-LED (BGS 85356)
Cordless Bendy Lamp | COB-LED
Baladeuse pliable à accu | COB-LED
Lámpara articulada a batería | LED COB**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015 ;
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-6:2017

Certification No. 2305052 / ZF6620

Test Report: TW2305052E

RoHS Test Report: GNBZ230506135EN

Wermelskirchen, den 20.07.2025

ppa.


Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Baladeuse pliable à accu | COB-LED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Source lumineuse : COB LED (x1) / SMD LED (x2)
Luminosité : maxi. 400 LM
Fonctions : COB blanc / COB rouge /
Lumière supérieure / Mettre en lumière
Durée d'éclairage : env. 4 heure
Temps de charge : env. 3 heure
Batterie : 3,7V / 2600 mA Li-ion
Port de chargement : USB C
Câble de chargement : USB A vers USB C (inclus)
Chargeur requis (non inclus) : 5V 1A USB A
Dimensions : 158 x 31 x 46 mm

IMPORTANT

Ce mode d'emploi comporte des indications importantes concernant l'utilisation de votre nouveau produit. Il vous permet d'utiliser toutes les fonctions, d'éviter des malentendus et de prévenir des dommages. Veuillez prendre le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi et gardez-le pour consultation ultérieure. Veuillez joindre ce mode d'emploi si vous transmettez ce produit à des tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage et les films de protection. Les sachets en plastique et similaires peuvent être extrêmement dangereux pour des enfants.
- Maintenez cette lampe LED hors de la portée des enfants. Elle n'est pas un jouet et ne peut être utilisée par des enfants ou des adolescents de moins de 14 ans.
- N'immergez jamais la lampe, p. ex. dans de l'eau.
- Évitez tout contact avec des objets aiguisés. Les objets aiguisés risquent d'endommager le verre de la lampe.
- Prudence : la lumière de cette lampe peut affecter vos yeux. Pour cette raison, ne fixez pas la LED directement. N'utilisez pas d'instruments fortement focalisant pour observer le rayon lumineux. Ne dirigez pas le rayon lumineux de cette lampe directement vers les yeux de personnes ou animaux.
- La lampe ne doit pas être ouverte ou jetée au feu.
- Maintenez la baladeuse à l'abri de températures extrêmes.
- N'utilisez pas la lampe si elle est endommagée ou présente des dysfonctionnements. N'essayez pas non plus de la réparer vous-même.
- N'utilisez jamais un chargeur s'il est endommagé ou présente des dysfonctionnements. N'essayez pas non plus de le réparer vous-même.

REMARQUES IMPORTANTES À PROPOS DE LA BATTERIE

- La batterie est chargée à environ 80 % en usine, la lampe peut donc être utilisée immédiatement.
- Il est recommandé de charger complètement la batterie après avoir reçu la lampe.
- Essayez de charger la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée ou de stocker la lampe pendant une longue période. Une décharge profonde endommage la batterie et réduit sa durée de vie.
- Éteignez toujours la lampe lorsque la batterie devient faible et rechargez-la immédiatement.

COMPOSANTS

- 1 Barre lumineuse COB
- 2 Lampe SMD
- 3 Bouton
- 4 Port de chargement
- 5 Câble de chargement
- 6 Aimant
- 7 Crochet
- 8 Base extensible

**CARACTÉRISTIQUES**

Voyant indicateur de niveau de charge
La barre lumineuse COB peut pivoter à 180°
Dessus magnétique

Base magnétique
Crochet caché dans base
Base extensible pour la fixation

UTILISER

- Appuyez sur le bouton pour basculer la lumière sur les trois modes suivants : COB blanc / COB rouge / lampe supérieure
- Deux pressions courtes sur le bouton allument le spot, des pressions longues sur le bouton atténuent la lumière. Mode d'éclairage : 400 lm / 20 lm / Spot 150 lm
- Mode de gradation : appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour changer le mode de gradation. Si la lumière clignote deux fois, cela signifie que la lumière est dans le mode le plus faible.
Arrêtez d'appuyer sur le bouton lorsque l'intensité lumineuse souhaitée est atteinte.
- Remarque : si le voyant clignote ou ne s'allume pas, vérifiez si la batterie est chargée.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Ouvrez le port de chargement (USB C) ; ce dernier est équipé d'un capuchon.
- Connectez le câble de charge à la lampe et à un chargeur USB A 5 V.
- Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge. Lorsque le processus de charge est terminé, le voyant lumineux s'allume en bleu.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Nettoyez la lampe de travail uniquement au moyen d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs pour nettoyer.
- N'immergez pas la lampe de travail dans un liquide de quelque nature que ce soit.
- Conservez la lampe de travail à l'intérieur en un lieu sec protégé de la poussière, des souillures et des températures extrêmes.
- Conservez la lampe de travail hors de la portée des enfants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement.

**ÉLIMINATION**

Ne jetez pas les batteries, accus ou piles avec les ordures ménagères. Les batteries, les accus et les piles doivent être éliminés de manière responsable. Déposez les batteries, les accus et les piles dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARACION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Akku-Knicklampe | COB-LED (BGS 85356)
Cordless Bendy Lamp | COB-LED
Baladeuse pliable à accu | COB-LED
Lámpara articulada a batería | LED COB**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015 ;
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-6:2017

Certification No. 2305052 / ZF6620

Test Report: TW2305052E

RoHS Test Report: GNBZ230506135EN

Wermelskirchen, den 20.07.2025

ppa.


Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Lámpara articulada a batería | LED COB



TECHNISCHE DATEN

Fuente de luz: COB LED (x1) / SMD LED (x2)
Brillo: máx. 400 LM
Funciones: COB blanco / COB rojo / Luz superior / Luz puntual
Tiempo funcionamiento: aprox. 4 horas
Tiempo de carga: aprox. 3 horas
Batería: 3,7V / 2600 mA Li-ion
Toma de carga: USB C
Cable de carga: USB-A a USB-C (incluido)
Requiere cargador (no incluido): 5V 1A USB A
Dimensiones: 158 x 31 x 46 mm

IMPORTANTE

Estas instrucciones de manejo contienen indicaciones importantes para el manejo de su nuevo producto. Le permiten utilizar todas las funciones y le ayudan a prevenir malentendidos y daños. Tómese su tiempo para leer estas instrucciones de manejo detenidamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Si cede este producto a terceros, entréguese también este manual de instrucciones.

INDICACIONES DE SEGURIDAD


- No deje el material de embalaje y las láminas protectoras por todas partes con descuido. Las bolsas de plástico, etc. pueden convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- Mantenga esta lámpara LED fuera del alcance de los niños. No es un juguete y no es adecuado para niños y jóvenes menores de 14 años.
- No utilice la lámpara debajo del agua o en el agua.
- Evite el contacto con objetos punzantes. Los objetos puntiagudos pueden dañar el cristal de la lámpara.
- Precaución: La luz de esta lámpara podría dañar sus ojos. Por esta razón, no mire directamente al LED. No utilice ningún instrumento de enfoque ópticamente fuerte para mirar el haz de luz. No dirija el haz de luz de esta lámpara directamente a los ojos de personas o animales.
- La lámpara no debe desarmarse ni arrojarse al fuego.
- Mantenga la lámpara alejada de temperaturas extremas.
- No utilice la lámpara cuando esté dañada o presente algún tipo de fallo de funcionamiento y no lleve a cabo ningún intento para repararla usted mismo.
- No utilice nunca un cargador dañado o que funcione mal y no intente repararlo usted mismo.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA BATERÍA

- La batería viene cargada aproximadamente al 80% en fábrica, por lo que la lámpara se puede utilizar inmediatamente.
- Se recomienda cargar completamente la batería después de recibir la lámpara.
- Intente cargar la batería antes de que se descargue por completo o antes de guardar la luz durante un período prolongado. Una descarga profunda daña la batería y acorta su vida útil.
- Apague siempre la lámpara cuando la carga de la batería esté baja y recárguela inmediatamente.

COMPONENTES

- 1 Barra de luz COB
- 2 Lámpara SMD
- 3 Botón
- 4 Puerto de carga
- 5 Cable de carga
- 6 Imán
- 7 Gancho
- 8 Base extensible



ESPECIFICACIONES

Luz indicadora de nivel de carga
 La barra de luz COB se puede girar 180°
 Tapa magnética

Base magnética
 Gancho oculto en el base
 La base se puede estirar para fijarla

OPERACIÓN

- Al presionar el botón se enciende la luz en los siguientes tres modos:
 COB blanco / COB rojo / lámpara arriba
- Al presionar dos veces brevemente se enciende el foco, al presionar y mantener presionado se atenúa el brillo. Modo de brillo: 400 lm / 20 lm / Foco 150 lm
- Modo regulable: mantenga presionado el botón durante aproximadamente 3 segundos para ingresar al modo regulable. Si la luz parpadea dos veces, significa que la luz está en el modo más oscuro. Suelte el botón cuando alcance la salida de luz deseada.
- Nota: Si la lámpara parpadea de manera anormal o no se enciende, verifique si la batería está cargada.

CARGA DE LA BATERÍA

- Abra la toma de carga (USB C) de la lámpara, que está provista de una tapa.
- Conecta el cable de carga a la lámpara y a un cargador de 5 V.
- La luz indicadora de carga se ilumina en rojo durante la carga. Cuando finaliza el proceso de carga, la luz indicadora se ilumina en azul.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie la lámpara solo con un paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos agresivos o materiales abrasivos para la limpieza.
- No sumerja la lámpara en líquidos de ningún tipo.
- Guarde la lámpara en el interior en un lugar seco, lejos de polvo, suciedad y temperaturas extremas.
- Guarde la lámpara fuera del alcance de los niños.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.



ELIMINACIÓN

No deseche las baterías y pilas en la basura doméstica. Las baterías y las pilas deben desecharse de forma responsable. Deseche las baterías y las pilas en un punto de recogida de residuos adecuado. Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la UE. Infórmese en su administración local acerca de las medidas de reciclado o entregue el producto para que sea desechado por BGS technic KG o un distribuidor especializado en productos eléctricos.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

**Akku-Knicklampe | COB-LED (BGS 85356)
Cordless Bendy Lamp | COB-LED
Baladeuse pliable à accu | COB-LED
Lámpara articulada a batería | LED COB**

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009 ; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022
IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015 ;
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-6:2017

Certification No. 2305052 / ZF6620

Test Report: TW2305052E

RoHS Test Report: GNBZ230506135EN

Wermelskirchen, den 20.07.2025

ppa.


Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwinkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen